

## Głowica zraszacza z serii 1800

### Jak zmienić dyszę w zraszaczu

1. Usuń starą dyszę/zaślepkę
2. Usuń filtr pozostały z poprzedniej dyszy
3. Włóż filtr z nowej dyszy
4. Wkręć nową dyszę odwrotnie do ruchu wskazówek zegara do oporu



### Jak wyregulować kierunek zraszania

W momencie, kiedy korpus z głowicą jest już zamontowany, należy ręcznie obracając ustawić część wynurzającą w odpowiednim kierunku, tak aby zraszacz zapewniał podlewanie w pożądanym sektorze.



### Jak wyregulować długość promienia zraszania

1. Włóż śrubokręt w śrubę znajdującą się na górnej części dyszy
2. Przekręć śrubkę odwrotnie do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć promień zraszania o 25%



### Jak ustawić strefę nawadniania

Ustawienia dostępne jedynie dla modeli dysz z regulowanym kątem zraszania.

Należy ręcznie przekręcając dyszę lub za pomocą narzędzi do tego przeznaczonych ścisnąć i przekręcać dyszę, aż do uzyskania odpowiedniego kąta.



### Najczęstsze problemy z ustawieniami

Problem	Rozwiązanie
1. Promień zraszacza jest krótszy niż powinien być	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oczyszczyć filtr i dyszę</li> <li>- Zredukuj ilość zraszaczy w sekcji</li> <li>- Wybierz dyszę o większym zasięgu</li> </ul>
2. Zraszacz nie wysuwa się do końca	- Przeczyść głowicę, sprawdź szczelność systemu
3. Zraszanie nie odbywa się po ustalonym wzorze	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sprawdź czy użyta jest odpowiednia dysza, w razie potrzeby zmień dyszę</li> <li>- Odkręć dyszę i przepłucz urządzenie</li> </ul>
4. Zraszacz wynurza się, lecz tylko kapie	- Odkręć dyszę i przepłucz filtr
5. Ze zraszacza po schowaniu się cieknie woda mimo zamkniętych zaworów	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zainstaluj zawór stopowy</li> <li>- Sprawdź mechanizm zaworów, działanie membrany, tłoka, szczelność urządzenia</li> </ul>

KONTO  
63 1240 6218 1111 0000 4623 7745

NIP: 534 121 53 42  
REGON: 016963358

ul. Spacerowa 14  
05-816 Michałowice

tel. sklep: 22 723 93 91  
tel. biuro: 22 723 93 90

www.nawodnienia.eu  
hb-system@hb-system.pl