

Dno skrzynki rozszerzającej STORMBOX



Dno skrzynki stosowane jest tylko w pierwszej warstwie skrzynki.

W dnie zlokalizowane są zaczepy, które pozwalają na zatraskowe połączenie z pionowymi rurami skrzynki. Skrzynki łączone są ze sobą oraz z dnem za pomocą **zatrasków**. Dna skrzynek mogą być także stosowane do przemiennego zespawania skrzynek. Dna znajdują również zastosowanie przy łączeniu zespołu skrzynek układanych równolegle obok siebie, a także układanych w jednym szeregu.

UWAGA: dno jest stosowane tylko w dolnej warstwie skrzynek!

Parametry techniczne

Dno skrzynki STORMBOX:

- **materiał:** polipropylen (PP-B), barwa zielona
- **wymiary:** 1200 x 600 x 20 mm