

Panel ESP-LXME2 do sterownika ESP-LXME



Panel służący do zmiany sterownika ESP-LXME/ESP-LXMEF na sterownik ESP-LXME2. Po wymianie sterownik posiada wszystkie funkcje dostępne w sterowniku ESP-LXME2.