

## Złączka wkłuwana, wkłuwka pod złącze 5 mm



Wkłuwka do montażu złącza 5 mm. Element z wypustką należy umieścić w uprzednio wykonanym otworze 3mm. Drugi koniec złącza służy do montażu złączki prostej, kolana, dwójnika lub czwórника 5mm.