

Sterownik ESP-LXME

Instrukcja instalacji, programowania i obsługi



Symbole



UWAGA: symbol ten ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na istotne wytyczne dotyczące funkcjonalności, instalacji lub konserwacji.



PRZESTROGA: symbol ten zwraca uwagę użytkownika na występowanie energii elektrycznej lub elektromagnetycznej, które mogą stworzyć ryzyko porażenia prądem, narażenie na promieniowanie lub inne zagrożenia.



OSTRZEŻENIE: symbol ten ma na celu zasygnalizowanie użytkownikowi, że istnieją istotne instrukcje lub warunki, które mogą mieć znaczący wpływ na skuteczność nawadniania lub na działanie sterownika.



POKRĘTŁO: symbol ten oznacza, że użytkownik powinien ustawić pokrętło na sterowniku w odpowiedniej pozycji, aby móc zastosować się do dalszych instrukcji opisanych w danej sekcji.

POWTÓRZ: symbol ten oznacza, że aby kontynuować lub zakończyć proces programowania sterownika, konieczne może być powtórzenie poprzednio podjętych kroków.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

PRZESTROGA: wyłącznik automatyczny lub odcinający musi być zamontowany w instalacji stałej, aby odizolować sterownik.

PRZESTROGA: aktualna data i godzina na sterowniku jest zapamiętywana dzięki wydajnym bateriom litowym, które należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Informacje dotyczące przepisów prawnych

Urządzenie to zostało poddane testom, które potwierdziły jego zgodność z ograniczeniami przewidzianymi dla urządzeń cyfrowych Klasy B, zgodnie z Częścią 15 Zasad FCC [Federal Communications Commission – Federalna Komisja Łączności]. Ograniczenia te zostały stworzone w celu zapewnienia rozsądnego poziomu ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w przypadku instalacji w budynkach mieszkalnych.

Urządzenie to wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię w zakresie częstotliwości radiowych i, w przypadku instalacji i użytkowania niezgodnego z instrukcjami, może mieć szkodliwy wpływ na komunikację radiową. Nie można również zagwarantować, iż w przypadku określonych instalacji nie wystąpią zakłócenia.

Jeżeli urządzenie to będzie wywoływało szkodliwe zakłócenia pracy sprzętów radiowych lub telewizyjnych, co można stwierdzić poprzez jego wyłączenie i włączenie, zaleca się, aby użytkownik zredukował poziom zakłóceń poprzez:

- zmianę orientacji lub lokalizacji anteny odbiorczej,
- zwiększenie dystansu pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem,
- podłączenie urządzenia do gniazda wyprowadzonego z obwodu innego niż obwód, do którego podłączony jest odbiornik,
- skonsultowanie się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV w celu uzyskania pomocy.

Zmiany lub modyfikacje dokonane bez wyraźnej zgody firmy Rain Bird Corporation mogą odebrać użytkownikowi prawo do korzystania z tego urządzenia.

Produkt ten został zatwierdzony przez FCC w warunkach testowych uwzględniających wykorzystanie ekranowanych kabli wejścia/wyjścia oraz złączy w celu połączenia elementów systemu. Aby zachować zgodność z regulacjami FCC, użytkownik jest zobowiązany do stosowania ekranowanych kabli i złączy oraz ich właściwej instalacji.

W celu uzyskania pomocy technicznej należy skontaktować się z firmą Rain Bird pod numerem telefonu: 800 RAINBIRD (1-800-724-6247) dla połączeń z terytorium USA i Kanady.

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej pod adresem: www.rainbird.com

Spis treści

Sekcja A – Wprowadzenie i omówienie	. 1
Witamy w Rain Bird	1
Sterownik ESP-LXME	1
Funkcje sterownika	1
Urządzenia sterujące, przełączniki i kontrolki	2
Podstawy działania	3
Wersje modelu ESP-LXME	4
Moduły podstawowe	4
Moduł podstawowy BM-LXME	4
Inteligentny moduł przepływu FSM-LXME	4
Moduły stacji ESPLXM-SM	5
Programowanie – omówienie	6
Terminy związane ze sterownikiem nawadniania	6
Programy	6
Dni nawadniania	6
Godzina rozpoczęcia nawadniania	6
Czas pracy stacji	6
Tabela programowania	6
Wypełnianie tabeli programowania	6
Przechowywanie Tabeli programowania	7
Programowanie zdalne	7
Lista kontrolna programowania	8
Konfiguracja sprzętu	8
Konfiguracja programów	8
Konfiguracja programów (opcjonalna)	8
Weryfikacja konfiguracji	8
Konfiguracja opcjonalna	8
"AUTO"	9
Działanie automatyczne	9
Sytuacje alarmowe	10
Alarmy FloWatch	10
Przegląd wiadomości alarmowych	10
Kesetowanie sterownika	11

Sekcja B – Programowanie podstawowe	13
Wybór programu	
Przełącznik obejścia/aktywacji	
czujnika pogodowego	13
Obejście lub aktywacja czujnika pogodowego	13
Ustawianie aktualnej daty "Set Current Date"	14
Ustawianie aktualnej godziny "Set Current Time"	15
Ustawianie godzin rozpoczęcia nawadniania	16
Wybór dni, w których przeprowadzane będzie	
nawadnianie	17
Czas pracy stacji	18
Sekcia C – Diaanostyka systemu	19
Sekcja C – Diagnostyka systemu Testowanie wszystkich stacji/Sprawdzanie systemu	19 1 19
Sekcja C – Diagnostyka systemu Testowanie wszystkich stacji/Sprawdzanie systemu Zatwierdzanie programów	19 1 19 19
Sekcja C – Diagnostyka systemu Testowanie wszystkich stacji/Sprawdzanie systemu Zatwierdzanie programów Podsumowanie programu	 19 19 19 19
Sekcja C – Diagnostyka systemu Testowanie wszystkich stacji/Sprawdzanie systemu Zatwierdzanie programów Podsumowanie programu Przegląd programu	19 19 19 19
Sekcja C – Diagnostyka systemu Testowanie wszystkich stacji/Sprawdzanie systemu Zatwierdzanie programów Podsumowanie programu Przegląd programu Czas pracy programu	19 19 19 20 23
Sekcja C – Diagnostyka systemu Testowanie wszystkich stacji/Sprawdzanie systemu Zatwierdzanie programów Podsumowanie programu Przegląd programu Czas pracy programu Czas pracy stacji	19 19 19 19 20 23 24
Sekcja C – Diagnostyka systemu Testowanie wszystkich stacji/Sprawdzanie systemu Zatwierdzanie programów Podsumowanie programu Przegląd programu Czas pracy programu Czas pracy stacji Testowanie wszystkich stacji	19 19 19 19 20 23 24 25
Sekcja C – Diagnostyka systemu Testowanie wszystkich stacji/Sprawdzanie systemu Zatwierdzanie programów Podsumowanie programu Przegląd programu Czas pracy programu Czas pracy stacji Testowanie wszystkich stacji Diagnostyka okablowania	19 19 19 20 23 24 25 26
Sekcja C – Diagnostyka systemu Testowanie wszystkich stacji/Sprawdzanie systemu Zatwierdzanie programów Podsumowanie programu Przegląd programu Czas pracy programu Czas pracy stacji Testowanie wszystkich stacji Diagnostyka okablowania Test okablowania metodą Raster	19 19 19 20 23 24 25 26
Sekcja C – Diagnostyka systemu Testowanie wszystkich stacji/Sprawdzanie systemu Zatwierdzanie programów Podsumowanie programu Przegląd programu Czas pracy programu Czas pracy programu Czas pracy stacji Testowanie wszystkich stacji Diagnostyka okablowania Test okablowania metodą Raster Status czujnika pogodowego	19 19 19 20 23 24 25 26 26 28

Sekcja D – Programowanie zaawansowane	31
Procentowa korekta sezonowa	31
Dostosowywanie pojedynczych programów	31
Korekta według miesiąca	32
Wybór miesięcy do skorygowania	32
Wybór programów do skorygowania	33
Opóźnienie nawadniania	34
Opóźnienie związane z deszczem	34
Wykluczanie dnia kalendarzowego	35
Okna nawodnieniowe	36
Opóźnienie stacji	37
Czujnik pogodowy	38
Rodzaje lokalnych czujników pogodowych	38
Czujniki wstrzymania niestandardowego	38
Czujniki niestandardowego	
zapobiegania uruchamianiu	38
Konfiguracja przełącznika czujnika pogodowego	39
Ustawienia zaawansowane	40
Cykle dni nawadniania	40
Cykle dni nawadniania Terminy związane z cyklami nawadniania	40 40
Cykle dni nawadniania Terminy związane z cyklami nawadniania Cykle typu "Custom", "Odd", "Odd no 31st", "Even"	40 40 40
Cykle dni nawadniania Terminy związane z cyklami nawadniania Cykle typu "Custom", "Odd", "Odd no 31st", "Even" Dni cykliczne	40 40 40 41
Cykle dni nawadniania Terminy związane z cyklami nawadniania Cykle typu "Custom", "Odd", "Odd no 31st", "Even" Dni cykliczne Konfiguracja funkcji jednoczesnej pracy stacji	40 40 40 41
Cykle dni nawadniania Terminy związane z cyklami nawadniania Cykle typu "Custom", "Odd", "Odd no 31st", "Even" Dni cykliczne Konfiguracja funkcji jednoczesnej pracy stacji SimulStations [™]	40 40 40 41
Cykle dni nawadniania Terminy związane z cyklami nawadniania Cykle typu "Custom", "Odd", "Odd no 31st", "Even" Dni cykliczne Konfiguracja funkcji jednoczesnej pracy stacji SimulStations [™] Ustawianie jednoczesnej pracy stacji	40 40 41 43
Cykle dni nawadniania Terminy związane z cyklami nawadniania Cykle typu "Custom", "Odd", "Odd no 31st", "Even" Dni cykliczne Konfiguracja funkcji jednoczesnej pracy stacji SimulStations [™] Ustawianie jednoczesnej pracy stacji SimulStations [™] dla programu	40 40 40 40 41 41 43
Cykle dni nawadniania Terminy związane z cyklami nawadniania Cykle typu "Custom", "Odd", "Odd no 31st", "Even" Dni cykliczne Konfiguracja funkcji jednoczesnej pracy stacji SimulStations [™] Ustawianie jednoczesnej pracy stacji SimulStations [™] dla programu Ustawianie jednoczesnej pracy stacji	40 40 41 43 43
Cykle dni nawadniania Terminy związane z cyklami nawadniania Cykle typu "Custom", "Odd", "Odd no 31st", "Even" Dni cykliczne Konfiguracja funkcji jednoczesnej pracy stacji SimulStations [™] Ustawianie jednoczesnej pracy stacji SimulStations [™] dla programu Ustawianie jednoczesnej pracy stacji SimulStations [™] dla sterownika	40 40 41 43 43 43
Cykle dni nawadniania Terminy związane z cyklami nawadniania Cykle typu "Custom", "Odd", "Odd no 31st", "Even" Dni cykliczne Konfiguracja funkcji jednoczesnej pracy stacji SimulStations [™] Ustawianie jednoczesnej pracy stacji SimulStations [™] dla programu Ustawianie jednoczesnej pracy stacji SimulStations [™] dla sterownika Sekwencjonowanie stacji	40 40 41 43 43 43 43
Cykle dni nawadniania Terminy związane z cyklami nawadniania Cykle typu "Custom", "Odd", "Odd no 31st", "Even" Dni cykliczne Konfiguracja funkcji jednoczesnej pracy stacji SimulStations [™] Ustawianie jednoczesnej pracy stacji SimulStations [™] dla programu Ustawianie jednoczesnej pracy stacji SimulStations [™] dla sterownika Sekwencjonowanie stacji Ustawienia stacji/zaworu głównego	40 40 41 43 43 43 43 43
Cykle dni nawadniania Terminy związane z cyklami nawadniania Cykle typu "Custom", "Odd", "Odd no 31st", "Even" Dni cykliczne Konfiguracja funkcji jednoczesnej pracy stacji SimulStations [™] Ustawianie jednoczesnej pracy stacji SimulStations [™] dla programu Ustawianie jednoczesnej pracy stacji SimulStations [™] dla sterownika Sekwencjonowanie stacji Ustawienia stacji	40 40 41 43 43 43 43 43 43 46
Cykle dni nawadniania Terminy związane z cyklami nawadniania Cykle typu "Custom", "Odd", "Odd no 31st", "Even" Dni cykliczne Konfiguracja funkcji jednoczesnej pracy stacji SimulStations [™] Ustawianie jednoczesnej pracy stacji SimulStations [™] dla programu Ustawianie jednoczesnej pracy stacji SimulStations [™] dla sterownika Sekwencjonowanie stacji Ustawienia stacji/zaworu głównego Ustawienia stacji	40 40 41 43 43 43 43 44 46 46 48
Cykle dni nawadniania Terminy związane z cyklami nawadniania Cykle typu "Custom", "Odd", "Odd no 31st", "Even" Dni cykliczne Konfiguracja funkcji jednoczesnej pracy stacji SimulStations [™] Ustawianie jednoczesnej pracy stacji SimulStations [™] dla programu Ustawianie jednoczesnej pracy stacji SimulStations [™] dla sterownika Sekwencjonowanie stacji Ustawienia stacji/zaworu głównego Ustawienia stacji Konfiguracja funkcji Cycle+Soak [™] Status modułu	40 40 41 43 43 43 43 43 44 46 46 46 48
Cykle dni nawadniania Terminy związane z cyklami nawadniania Cykle typu "Custom", "Odd", "Odd no 31st", "Even" Dni cykliczne Konfiguracja funkcji jednoczesnej pracy stacji SimulStations [™] Ustawianie jednoczesnej pracy stacji SimulStations [™] dla programu Ustawianie jednoczesnej pracy stacji SimulStations [™] dla sterownika Sekwencjonowanie stacji Ustawienia stacji Ustawienia stacji Konfiguracja funkcji Cycle+Soak [™] Status modułu Ustawienia zaworu głównego	40 40 41 43 43 43 43 43 44 45 46 46 46 49 50

Sekcja E – Zarządzanie przepływem	51
Ustawianie jednostek przepływu	51
FloManager ^m – ogólny zarys	
Wymagania funkcji FloManager	
Konfiguracja i korzystanie z funkcji FloManager	
Włączanie (lub wyłączanie) funkcji FloManager III	52
Ustawianie wartości natężenia przepływu funkcji	F 4
Flomanager	
Ręczne ustawianie wartości natężenia przepływu st	acji55
Flowatch – Ogoliny zarys	50
Instalacia sprzetu detekcji przepłowu	
Inteligentny modul przepływu	50
Podłaczanie czujnika przepływu	
Programowanie modułu	58
Konfiguracia czujnika przepływu	58
Ustawienia i działanie funkcji "SEFF" i "SEI F"	
Wartości nateżenia przepływu stacji	
Automatyczne pobieranie wartości nateżenia	
przepływu (wszystkie stacje)	63
Automatyczne pobieranie wartości natężenia	
przepływu (stacje ustawione przez użytkownika).	65
Ręczne ustawianie wartości natężenia	
przepływu stacji	67
Usuwanie wartości natężenia przepływu	68
Włączanie (lub wyłączanie) funkcji FloWatch [™]	69
Status modułu	70
Przeglądanie i usuwanie alarmów dotyczących	
przepływu	70
Przeglądanie alarmów dotyczących	
przepływu stacji	70
Przeglądanie alarmów dotyczących	
przepływu linii głównej	71
Usuwanie alarmów dotyczących przepływu	72
Przeglądanie wartości natężenia przepływu	73
Przeglądanie i usuwanie rejestrów przepływu	74
Przeglądanie aktualnego przepływu	75

Sekcja F – Opcje i funkcje specjalne Ustawianie języka Ustawianie formatu czasu	77 .77 .77
Kopie zapasowe i przywracanie programów	.78
Zapisywanie programów domyślnych	78
Przywracanie programów domyślnych	79
Przywracanie programów z opóźnieniem	80
Sekcja G – Ustawienia dodatkowe	81
Usuwanie programów	.81
Usuwanie pojedynczych programów	81
Usuwanie wszystkich programów	82
Przywracanie ustawień domyślnych	83
Nawadnianie ręczne	.84
Ręczne uruchamianie stacji	84
Reczne uruchamianie programów	85
Okno nawodnieniowe zaworu głównego	86
Konfiguracja okna nawodnieniowego	
zaworu głównego	86
Ręczne otwieranie zaworu głównego	88
Testowanie wszystkich stacji	89
Wyłączanie	.90
Regulacja kontrastu wyświetlacza	90
Zamykanie zaworu głównego	91

Sekcia H – Instalacia	93
Przygotowanie do instalacji	93
Lista kontrolna instalacji	
Sprawdzanie zawartości opakowania	
Przygotowanie narzędzi niezbędnych do instalacji	
Instalacja sterownika	95
Wybór lokalizacji sterownika	
Dostęp do obudowy sterownika	
Zdejmowanie drzwiczek	
i panelu przedniego obudowy	96
Zdejmowanie modułów	
Montaż sterownika	
Podłączanie zasilania do sterownika	99
Ochrona przeciwprzepięciowa i uziemienie	99
Podłączanie źródła zasilania	99
Ponowna instalacja panelu przedniego	101
Instalacja modułów	102
Instalacja modułu podstawowego BM-LXME	102
Instalacja modułu stacji	103
Dynamiczne numerowanie stacji	104
Podłączanie okablowania zewnętrznego	105
Podłączanie okablowania zaworów	105
Podłączanie lokalnego czujnika pogodowego	106
Zakończenie instalacji	108
Montaż drzwiczek przednich	108
Sprawdzanie instalacji zewnętrznej	108

tę stronę celowo pozostawiono pustą

Sekcja A – Wprowadzenie i omówienie

Witamy w Rain Bird

Dziękujemy za zakup najnowszej wersji nowoczesnego sterownika ESP-LXME firmy Rain Bird.

Firma Rain Bird od ponad siedemdziesięciu lat znajduje się na czele branży nawodnieniowej, zaspokajając potrzeby związane z gospodarką wodną poprzez zapewnianie produktów i usług najwyższej jakości.

Sterownik ESP-LXME

Nasz nowy sterownik Rain Bird został zaprojektowany w taki sposób, aby umożliwić proste sterowanie nawadnianiem przez wiele lat.

ESP-LXME to sterownik nawadniania przeznaczony do zastosowań komercyjnych. Sterownik ten obsługuje nawet do 8 lub 12 stacji, a przez dodanie modułów stacji "Station Modules" może w łatwy sposób zostać rozbudowany i obsługiwać łącznie nawet do 48 stacji.

Funkcje sterownika

Sterownik ESP-LXME posiada szeroki wybór funkcji, które mają na celu pomoc w wydajnym zarządzaniu gospodarką wodną, w tym:

- zarządzanie przepływem, zasilaniem i priorytetami stacji,
- duża różnorodność opcji programowania nawadniania, które użytkownik może sam skonfigurować, umożliwia sprostanie nawet najbardziej wymagającym potrzebom związanym z nawadnianiem, przestrzegając jednocześnie lokalnych zaleceń i ograniczeń,
- rozszerzenie funkcji przy pomocy modułów stacji "Station Modules", komunikacji centralnego sterowania IQ "IQ Central Control Communication" oraz kasety "ET Manager",
- obsługa jednego wejścia lokalnego czujnika pogodowego,
- przeznaczona do użytku poza pomieszczeniami plastikowa obudowa, która może być wymieniona na opcjonalną metalową obudowę (LXMM) i cokół (LXMMPED),
- zgodność z normami UL, CUL, CE i C-TICK.



Sterownik ESP-LXME



Urządzenia sterujące, przełączniki i kontrolki

Główne funkcje operacyjne panelu przedniego sterownika ESP-LXME:

1 Pokrętło programatora

Używane do programowania oraz do włączania i wyłączania sterownika.

2 Przełącznik czujnika pogodowego "Weather Sensor"

Ustawia sterownik w taki sposób, aby brał pod uwagę lub ignorował dane wejściowe z dodatkowego czujnika. Szczegółowe informacje znajdują się w Sekcji B, w punkcie Przełącznik obejścia/ aktywacji czujnika

Przełącznik wyboru programu "Program"

Wybiera program nawadniania A, B, C lub D. Szczegółowe informacje znajdują się w Sekcji B, w punkcie Przełącznik wyboru programu "Program".

Wyświetlacz

Podczas normalnego trybu pracy wyświetla godzinę, podczas programowania wyświetla polecenia, a podczas nawadniania wskazuje, która stacja jest aktywna i podaje czas pozostały do zakończenia pracy.

5 Przyciski programujące

Należy nacisnąć przyciski, aby wprowadzić i zmienić informacje związane z programem.

Należy nacisnąć i PRZYTRZYMAĆ przyciski, aby przyspieszyć ustawienie godzin, minut i sekund, dat oraz wartości procentowych.

6 Lampka alarmowa

Zapala się, sygnalizując wystąpienie różnego rodzaju sytuacji alarmowych. Szczegółowe informacje dotyczące przeglądu i usuwania alarmów znajdują się w punkcie Sytuacje Alarmowe.



Funkcje panelu przedniego sterownika ESP-LXME



Podstawy działania

Zawory (lub stacje) działają o godzinach określonych przez programy nawadniania

Sterownik zasila cewkę pierwszego zaworu w celu jego otwarcia. Po zakończeniu pracy sterownik przesyła sygnał do cewki w celu zamknięcia zaworu, a następnie przesyła sygnał do cewki drugiego zaworu w celu jego otwarcia. Gdy drugi zawór kończy pracę, trzeci zawór rozpoczyna nawadnianie i tak dalej.



UWAGA: funkcja "SimulStation" sterownika ESP-LXME umożliwia kontrolowanie wielu stacji jednocześnie. Szczegółowe informacje znajdują się w Sekcji D.

UWAGA: funkcja "Cycle+Soak" sterownika ESP-LXME może opóźnić działanie zaworu. Szczegółowe informacje znajdują się w Sekcji D, w punkcie Konfiguracja funkcji "Cycle+Soak".

Sterownik ESP-LXME umożliwia ustawienie opóźnień między uruchamianiem stacji. Na przykład jeśli zostanie ustawione jednominutowe opóźnienie, stacja 1 będzie działać do zakończenia pracy, po którym nastąpi jednominutowe opóźnienie. Następnie uruchomi się stacja 2, po której działaniu nastąpi kolejne jednominutowe opóźnienie i tak dalej. Szczegółowe informacje znajdują się w Sekcji D, w punkcie Opóźnienie stacji.

Kolejność, w której stacje są wybierane do działania, zależy od następujących ustawień:

- sekwencjonowanie stacji,
- priorytety stacji,
- czasy pracy stacji,
- przypisanie programów do stacji,
- natężenie przepływu przy stacji ("FloManager"),
- natężenie przepływu na przyłączu ("FloManager"),
- ustawienia "SimulStation".

UWAGA: podczas korzystania z sekwencjonowania stacji według priorytetów, należy ustawić wyższy priorytet dla stacji, które mają być uruchomione wcześniej, a niższy dla stacji, które mają być uruchomione w późniejszym czasie działania programu.



Schemat okablowania systemu LXME

Sterownik ESP-LXME

Wersje modelu ESP-LXME

Firma Rain Bird ma w swojej ofercie różne wersje sterownika ESP-LXME, dostosowane do wymagań związanych z nawadnianiem.

Dostępne opcje obejmują:

Model	Moduły w zestawie
ESP8LXME	Moduł podstawowy BM-LXME Moduł stacji ESP-LXM-SM8
ESP12LXME	Moduł podstawowy BM-LXME Moduł stacji ESP-LXM-SM12
ESP8LXMEF	Inteligentny moduł przepływu FSM-LXME Moduł stacji ESP-LXM-SM8
ESP12LXMEF	Inteligentny moduł przepływu FSM-LXME Moduł stacji ESP-LXM-SM12

Moduły podstawowe

Moduły podstawowe montowane są w slocie 0 modułu i umożliwiają podłączenie okablowania wielu elementów wejścia i wyjścia sterownika, w tym przewodu wspólnego zaworu, zaworu głównego, czujnika pogodowego oraz zasilania 24 VAC.

Moduł podstawowy BM-LXME

Moduł podstawowy BM-LXME jest standardowym modułem podstawowym stosowanym w modelach sterowników ESP-LXME



4

Sterownik ESP-LXME

Inteligentny moduł przepływu FSM-LXME

Inteligentny moduł przepływu BM-LXME jest standardowym modułem podstawowym stosowanym w modelach sterowników ESP-LXMEF. FSM-LXME posiada standardowe wejścia i wyjścia dla modułów podstawowych oraz wejście czujnika przepływu.



UWAGA: moduł podstawowy oraz inteligentny moduł przepływu zawierają przewód połączeniowy łączący zaciski czujników pogodowych (SEN). Przewód połączeniowy można odłączyć wyłącznie wtedy, gdy montuje się czujnik pogodowy. Szczegółowe informacje znajdują się w Sekcji H – Instalacja, w punkcie Podłączenie lokalnego czujnika pogodowego.

Moduły stacji ESPLXM-SM

Moduły stacji ESPLXM-SM montowane są w slotach modułów od 1 do 4 i umożliwiają podłączenie okablowania zaworów nawadniających i przewodu wspólnego zaworu.

Każdy sterownik ESP-LXME w wersji standardowej posiada moduł obsługujący 8 lub 12 stacji. Liczbę tę można łatwo zwiększyć poprzez dodanie trzech dodatkowych modułów rozszerzenia stacji. Każdy moduł stacji umożliwia przyłączenie 4, 8 lub 12 dodatkowych stacji w celu maksymalnego zwiększenia ich potencjalnej liczby do 48 stacji. Moduły stacji można rozpoznać po niebieskim pasku znajdującym się na środku modułu.





Moduł stacji ESP-LXM-SM12

Programowanie – omówienie

Terminy związane ze sterownikiem nawadniania

Programowanie

Proces, w którym przekazuje się sterownikowi polecenia dotyczące tego, kiedy dokładnie powinno rozpocząć się nawadnianie i jak długo powinno trwać. Sterownik otwiera i zamyka zdalnie sterowane zawory zgodnie z programem ustawionym przez użytkownika.

Każdy program obejmuje następujące elementy:

Dni nawadniania

Dni tygodnia lub dokładne daty, w których dozwolone jest nawadnianie. Na przykład określone dni tygodnia, takie jak poniedziałek, środa i piątek, mogą zostać wskazane jako "dni nawadniania". Ewentualnie można zastosować okresowy cykl nawadniania, aby nawadniać w regularnych odstępach czasowych, na przykład co trzeci dzień.

Godzina rozpoczęcia nawadniania

Godzina uruchomienia programu – jest to godzina, o której rozpoczyna się nawadnianie z pierwszego zaworu; wszystkie pozostałe zawory są uruchamiane w dalszej kolejności.



6

UWAGA: pojęcie "godzina rozpoczęcia" odnosi się do godziny, o której program rozpoczyna pracę, a nie do godziny, o której uruchamiane są poszczególne stacje.

Czas pracy stacji

Okres czasu (podany w godzinach i minutach), przez który zgodnie z programem poszczególne stacje mają pracować.

Tabela programowania

Przed rozpoczęciem programowania należy wypełnić Tabelę programowania. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcjach dotyczących Tabeli programowania.

 Należy odnaleźć Tabelę programowania, która została dołączona do sterownika ESP-LXME.



Wypełnianie Tabeli programowania

Aby wprowadzić informacje dotyczące systemu, sprzętu i ustawień do odpowiednich pól Tabeli programowania, należy postępować według instrukcji.



Przechowywanie Tabeli programowania

Po zakończeniu pracy z Tabelą programowania należy odłożyć ją w stałe, bezpieczne miejsce wyznaczone do jej przechowywania. Zaleca się zawieszenie jej na haczyku znajdującym się na wewnętrznej stronie drzwiczek obudowy sterownika w sposób przedstawiony poniżej.



Programowanie zdalne

Przedni panel sterownika ESP-LXME może zostać zaprogramowany, gdy urządzenie jest zasilane bateriami.

Funkcja ta jest przydatna w przypadku gdy sterownik jest zamontowany w miejscu, do którego dostęp jest utrudniony. Umożliwia ona również wprowadzanie informacji związanych z programem przed zamontowaniem sterownika w miejscu pracy. Wszelkie informacje związane z programem są przechowywane w pamięci trwałej, więc zostaną one zachowane na czas nieokreślony w przypadku przerwy w zasilaniu lub wyciągnięcia baterii.

UWAGA: gdy urządzenie jest zasilane bateriami, wszystkie działające programy będą kontynuować pracę w pamięci sterownika, ale nawadnianie nie będzie miało miejsca do momentu przywrócenia zasilania. W przypadku braku baterii rozpoczęte programy zostaną anulowane.

Należy umieścić nową baterię o mocy 9 V w gnieździe znajdującym się w tylnej części panelu przedniego.



!

UWAGA: aby korzystać z funkcji programowania zdalnego, gdy urządzenie zasilane jest bateriami, należy odłączyć panel przedni od obudowy. Szczegółowe informacje znajdują się w Sekcji H, w punkcie Dostęp do obudowy sterownika.

OSTRZEŻENIE: sterownik nie może przeprowadzać nawadniania ani diagnostyki systemu, gdy panel przedni jest odłączony. Po zakończeniu programowania zdalnego należy ponownie podłączyć panel przedni do źródła prądu zmiennego sterownika.

Lista kontrolna programowania

Podczas pierwszego programowania sterownika ESP-LXME zaleca się wykonanie poniższych kroków w podanej kolejności:

Dla wygody użytkownika każdemu krokowi odpowiada pole, w którym można zaznaczyć jego wykonanie.

Konfiguracja sprzętu

	Instalacja r	nodułów stacji SM	. Strona	102
	Wypełnian (patrz instr	ie Tabeli programowania ukcje dotyczące Tabeli programowania)		
	Usuwanie	informacji związanych z programem	. Strona	81
	Ustawianie	e języka	. Strona	77
	Ustawianie	e daty	. Strona	14
	Ustawianie	godziny	. Strona	15
	Konfigurad	:ja zaworu głównego (opcjonalna)	. Strona	50
	Konfigurad	:ja czujnika pogodowego (opcjonalna)	. Strona	39
	Konfigurad	:ja stacji	. Strona	46
	Konfigurad inteligentr	:ja czujnika przepływu przy pomocy 1ego modułu przepływu (opcjonalna)	. Strona	56
Konfiguracja programów				
A B	CD			
		Wybór programu (A, B, C lub D)	. Strona	13
		Ustawianie godziny rozpoczęcia nawadniania	. Strona	16
			C .	

- U U Wybór dni nawadniania* Strona 17
- Ustawianie czasu/czasów pracy stacji...... Strona 18

* Patrz Ustawienia zaawansowane – pozycja pokrętła dla cykli nawadniania "Odd", "Odd31", "Even" i "Cyclical".

Konfiguracja programów (opcjonalna)

		Ustawianie korekty sezonowej	Strona 31
		Ustalanie okna nawodnieniowego	Strona 36
		Konfiguracja opóźnień stacji	Strona 37
		Konfiguracja funkcji "SimuliStations"	Strona 43
Wery	yfik	acja konfiguracji	
	Zat	wierdzanie programu	Strona 19
	Tes	towanie stacji	Strona 25
	Spr	awdzanie zainstalowanych modułów	Strona 49
Konf	figu	racja opcjonalna	
		Planowanie wykluczania dni kalendarzowych	Strona 35
		Ręczne ustalanie okna nawodnieniowego z wykorzystaniem zaworu głównego	Strona 86
		Ustawianie funkcji "Cycle+Soak"	Strona 48
		Ustawianie jednostek przepływu	Strona 51
		Uruchamianie funkcji "FloManager"	Strona 52
		Uruchamianie funkcji "FloWatch"	Strona 69
		Konfiguracja działania funkcji "SEEF" i "SELF"	Strona 60
	Prze	ełączanie sterownika w tryb "AUTO"	Strona 9



"AUTO"

Działanie automatyczne

Sterownik będzie działał automatycznie, gdy pokrętło sterownika będzie ustawione w pozycji "AUTO".

W przypadku gdy użytkownik zapomni ustawić pokrętło w pozycji "AUTO", sterownik będzie automatycznie kontynuował działanie programów, chyba że pokrętło jest ustawione w pozycji "OFF", w której nawadnianie jest wyłączone.



Ustawić pokrętło sterownika w pozycji "AUTO".





Pojawi się ekran "Auto" wskazujący aktualną datę i godzinę.

Gdy program pracuje w trybie "AUTO", na ekranie wyświetla się numer stacji. Naciskając przyciski "+" lub "-", wydłużyć lub skrócić czas pracy stacji działającej w danym momencie. Aby przyspieszyć włączenie kolejnej stacji w programie, należy nacisnąć przycisk "Adv".





Aby anulować obecnie działający program, należy ustawić pokrętło sterownika w pozycji "OFF" na trzy sekundy, a następnie ustawić je z powrotem w pozycji "AUTO".



Sytuacje alarmowe

Sytuacja alarmowa może wystąpić, gdy zaniedbania w procesie programowania lub inne problemy zapobiegają przeprowadzeniu nawadniania w normalnym trybie.

Alarmy FloWatchTM

Jeśli zamontowany jest inteligentny moduł przepływu, sterownik będzie sygnalizował wystąpienie określonych sytuacji alarmowych związanych z przepływem. Szczegółowe informacje znajdują się w Sekcji E, w punkcie Alarmy detekcji przepływu "FloWatch".

Przeglad wiadomości alarmowych

1 Po wykryciu sytuacji alarmowej zaświeci się lampka alarmowa znajdująca się na panelu przednim sterownika.





10

Ustawić pokrętło sterownika w pozycji "AUTO".



Sterownik ESP-LXME



W przypadku sytuacji alarmowej etykieta przycisku "Alarm" będzie widoczna na ekranie. Szczegóły dotyczące alarmu można odczytać po naciśnięciu przycisku "Alarm".

Wyświetlą się wówczas wszystkie aktualne sytuacje alarmowe. (3) Jeżeli konieczne jest przejście na kolejną stronę, należy nacisnąć przycisk "Next".



w każdej sytuacji alarmowej należy podjać UWAGA: odpowiednie kroki służące jej rozwiązaniu. Po rozwiązaniu wszystkich tego typu sytuacji lampka alarmowa znajdująca się na panelu przednim zgaśnie.

Resetowanie sterownika

Użytkownik może czasem chcieć uruchomić ponownie (lub zresetować) sterownik ESP-LXME. Korzystanie z funkcji ponownego uruchamiania sterownika nie zmienia ani nie usuwa programów zaprogramowanych wcześniej w sterowniku.

Ustawić pokrętło sterownika w pozycji "AUTO".



- Otworzyć drzwiczki zewnętrznej obudowy sterownika i wewnetrzny panel przedni.
- Zlokalizować przycisk "RESET" znajdujący się na tylnej części 2 panelu przedniego.



3 W celu naciśnięcia przycisku "RESET" należy użyć długopisu lub ołówka.

Pojawienie się ekranu "Rain Bird" oznacza, że urządzenie zostało **(4)** zresetowane.





tę stronę celowo pozostawiono pustą



Sekcja B – Programowanie podstawowe

Przełącznik wyboru programu "Program"

Programowanie zawsze należy rozpocząć od ustawienia właściwego programu przy pomocy przełącznika wyboru programów "Program".

W sterowniku ESP-LXME dostępne są cztery niezależne programy: A, B, C oraz D. Duża liczba programów umożliwia ustawienie planów nawadniania, które będą w stanie sprostać wymaganiom różnych typów roślin, gleby, nachyleń, a także zacienionych lub nasłonecznionych miejsc. Programy mogą działać jednocześnie, a jedynym ograniczeniem jest liczba stacji zaprogramowanych do jednoczesnej pracy.

Wybór programu

Należy przesunąć przełącznik wyboru programu "Program" pod odpowiednie oznaczenie programu A, B, C lub D na panelu przednim sterownika, a następnie rozpocząć programowanie.



UWAGA: wszelkie informacje przypisane do danego programu, które zostaną wprowadzone podczas programowania sterownika, takie jak godzina rozpoczęcia pracy lub dni nawadniania, będą się odnosiły wyłącznie do wybranego programu.

Przełącznik obejścia/aktywacji czujnika pogodowego

Czujnik pogodowy nie jest wymaganym elementem sterownika ESP-LXME, ale może on zwiększyć jego funkcjonalność poprzez umożliwienie zapobiegania nawadnianiu lub jego zatrzymania w zależności od zmiennych warunków pogodowych.

Sterownik można ustawić tak, by ignorował lub reagował na dane wejściowe z jednego z obsługiwanych czujników, podłączonego do modułu podstawowego LXME przez oddzielne połączenie przewodowe lub bezprzewodowe. Szczegółowe informacje znajdują się w Sekcji H, w punkcie Lokalny czujnik pogodowy.

Obejście lub aktywacja czujnika pogodowego

Należy przesunąć przełącznik czujnika pogodowego "Weather Sensor" znajdujący się na panelu przednim sterownika do pozycji "Bypassed" (aby ignorował warunki pogodowe) lub do pozycji "Activate" (aby reagował na warunki pogodowe).



Ustawianie aktualnej daty "Set Current

Date"



Ustawić pokrętło sterownika w pozycji ustawiania aktualnej daty "Set Current Date".



1 Pojawi się ekran ustawiania aktualnej daty "Set Current Date". Naciskająć przyciski "+" i "-", ustawić aktualny dzień, a następnie nacisnać przycisk "Next" w celu kontynuacji.



14

2 Naciskając przyciski "+" i "-", ustawić aktualny miesiąc, a następnie nacisnać przycisk "Next" w celu kontynuacji.



Naciskając przyciski "+" i "-", ustawić aktualny rok. 3



Ustawianie aktualnej godziny "Set Current Time"



Ustawić pokrętło sterownika w pozycji ustawiania aktualnej godziny "Set Current Time".



Pojawi się ekran ustawiania aktualnej godziny "Set Current Time". Naciskając przyciski "+" i "-", ustawić aktualną godzinę, a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.

UWAGA: należy upewnić się, że godzina jest ustawiona poprawnie w skali dwunastogodzinnej, jako AM (przed południem) lub PM (po południu).

- Nacisnąć i PRZYTRZYMAĆ przyciski, aby przyspieszyć ustawianie godzin i minut.
- 2 Naciskając przyciski "+" i "-", ustawić aktualną liczbę minut, a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.



Ustawianie godzin rozpoczęcia nawadniania

Godziny rozpoczęcia nawadniania to pory dnia, w których rozpoczyna się praca programu.

Do jednego programu można przypisać nawet do ośmiu różnych godzin rozpoczęcia nawadniania codziennie. Duża liczba godzin rozpoczęcia nawadniania umożliwia uruchamianie programu częściej niż raz na dzień. Na przykład w przypadku wysiania nowego trawnika nawadnianie kilka razy dziennie może okazać się konieczne, aby zachować wilgotność rozsadnika lub warstwy nawozu pogłównego.



UWAGA: godziny rozpoczęcia nawadniania dotyczą całego programu, a nie wyłącznie pojedynczych stacji.

16

Należy ustawić pokrętło sterownika w pozycji ustawiania godzin rozpoczęcia nawadniania "Set Watering Start Times".



Pojawi się ekran ustawiania godzin rozpoczęcia nawadniania "Set Start Times". Naciskając przyciski "+" i "-" po lewej stronie, ustawić godzinę uruchamiania bieżącego programu.

- Nacisnąć i PRZYTRZYMAĆ przyciski, aby przyspieszyć ustawianie godzin i minut.
- **UWAGA:** jeśli wybrany program nie jest właściwy, należy skorzystać z przełącznika wyboru programu "Program", aby go zmienić. Szczegółowe informacje znajdują się w Sekcji B, w punkcie Przełącznik wyboru programu "Program".
- 2 Naciskając przyciski "+" i "-" po prawej stronie, ustawić numer początkowy (od 1 do 8).



- W razie konieczności zmienić ustawienie przełącznika wyboru programu "Program" i powtórzyć powyższy proces w celu ustawienia dodatkowych godzin rozpoczęcia nawadniania dla innych programów.
 - **UWAGA:** "Cycle+Soak"TM jest alternatywną metodą podziału całkowitego czasu pracy stacji na mniejsze cykle. Podczas korzystania z funkcji "Cycle+Soak" wymagane jest podanie wyłącznie jednej godziny rozpoczęcia nawadniania dla każdego programu. Szczegółowe informacje znajdują się w Sekcji D, w punkcie Konfiguracja funkcji "Cycle+Soak".

Wybór dni, w których przeprowadzane będzie nawadnianie

Dni nawadniania to konkretne dni tygodnia, w których programy nawadniające mogą rozpocząć pracę.

Sterownik ESP-LXME może zostać zaprogramowany w taki sposób, aby przeprowadzać nawadnianie w różnych dniach tygodnia i miesiąca oraz w różnych cyklach. Niezależnie od tego, jaki cykl nawadniania "Watering Cycle" zostanie ustawiony, sterownik uruchomi programy wyłącznie w wybranych wcześniej dniach tygodnia lub miesiąca. Dodatkowe informacje znajdują się w dalszej części tej Sekcji, w punkcie Cykle nawadniania.



UWAGA: wybory dokonywane poprzez ustawianie pokrętła sterownika w pozycjach odpowiadającym dniom będą obowiązywać również dla ustawień dni w Cyklach nawadniania i vice versa.



Ustawić pokrętło sterownika w pozycji odpowiadającej poniedziałkowi "Mon 1".



- Pojawi się ekran dostosowywania "Custom". Nacisnąć przycisk zezwolenia "Allow" lub zapobiegania "Prevent", aby zezwolić na nawadnianie w danym dniu lub mu zapobiec.
- **UWAGA:** jeśli wybrany program nie jest właściwy, należy skorzystać z przełącznika wyboru programu "Program", aby go zmienić. Szczegółowe informacje znajdują się w Sekcji B, w punkcie Przełącznik wyboru programu "Program".

!

2 Ustawić pokrętło sterownika w pozycji odpowiadającej wtorkowi "Tue 2", a następnie powtórzyć proces.



Powtórzyć powyższy proces dla wszystkich pozostałych dni tygodnia dla danego programu. Następnie w razie konieczności przestawić przełącznik wyboru programu "Program" i powtórzyć ten proces, aby wybrać dni, w których przeprowadzane będzie nawadnianie dla innych programów.

Czas pracy stacji

Czas pracy to liczba minut (lub godzin i minut), przez które pracuje każda stacja.

Czasy pracy stacji odpowiadają poszczególnym programom, w związku z czym dla każdej stacji ustawia się zazwyczaj jeden program.



Ustawić pokrętło sterownika w pozycji ustawiania czasu pracy stacii "Set Station Run Times".



- Pojawi sie ekran ustawiania czasu pracy stacji "Set Run Times". Naciskająć przyciski "+" i "-" po lewej stronie, wybrać stację, która ma zostać zaprogramowana
- !

 $(\mathbf{2})$

UWAGA: jeśli wybrany program nie jest właściwy, należy skorzystać z przełącznika wyboru programu "Program", aby go zmienić. Szczegółowe informacje znajduja się w Sekcji B, w punkcie Przełącznik wyboru programu "Program".



 Nacisnać i PRZYTRZYMAĆ przyciski, aby przyspieszyć ustawianie godzin i minut.



W razie konieczności przestawić przełącznik wyboru programu "Program" i powtórzyć powyższy proces w celu ustawienia dodatkowych czasów pracy stacji dla innych programów zgodnie z zapotrzebowaniem.

UWAGA: regulacja procentowej korekty sezonowej skoryguje czas pracy stacji "Station Run Time" co do sekundy. Na przykład jeśli czas pracy ustawiono na 1 minute, a procentowa korekte sezonowa ustawiono na 50%, to skorygowany czas pracy wyniesie 30 sekund.

Sekcja C – Diagnostyka systemu

Testowanie wszystkich stacji/ Sprawdzanie systemu

Przegląd i zatwierdzenie zaplanowanych programów nawadniania, czasów pracy programów oraz czasów pracy stacji.

Zatwierdzanie programów

Sterownik ESP-LXME może wykonać obliczenia i dostarczyć informacji zwrotnych dotyczących godzin rozpoczęcia pracy i całkowitego czasu pracy programów i stacji.

Podsumowanie programu

Przegląd informacji programowych wszystkich programów:



Ustawić pokrętło sterownika w pozycji testowania wszystkich stacji/sprawdzania systemu "Test All Stations/Check System".



Pojawi się ekran sprawdzania systemu "Check System" z wybraną opcją zatwierdzania programów "Confirm Programs". Nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.

 Pojawi się ekran zatwierdzania programów "Confirm Programs" z wybraną opcją zestawienia programów "Program Summary". Nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.



Pojawi się ekran zestawienia programów "Program Summary", na którym znajdować się będą zestawienia czasu pracy "Run Time", godzin rozpoczęcia nawadniania "Start Time" oraz dni nawadniania "Water Days" dla wszystkich programów.



UWAGA: w powyższym przykładzie będzie działał program A, ponieważ ustawione są wszystkie jego parametry, tj. czasy pracy stacji "Station Run Times", godziny rozpoczęcia pracy "Start Times" oraz dni nawadniania "Water Days", co potwierdza symbol "Y" w każdej kolumnie dla PGM A.

Program B nie będzie działał, ponieważ nie wprowadzono ani czasu pracy "Run Time", ani godziny rozpoczęcia "Start Time", co sygnalizuje symbol "N" w odpowiednich kolumnach dla PGM B.



Przegląd programu

Przegląd informacji programowych danej stacji:



Ustawić pokrętło sterownika w pozycji testowania wszystkich stacji/sprawdzania systemu "Test All Stations/Check System".



Pojawi sie ekran sprawdzania systemu "Check System" z wybrana opcją zatwierdzania programów "Confirm Programs". Nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.

Pojawi się ekran zatwierdzania programów "Confirm Programs". 2 Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wybrać funkcję przeprowadzania przeglądu programu "Review Program", a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.



Pojawi się ekran przeglądu czasów rozpoczęcia nawadniania "Watering Start Times", na którym wyświetlone będą czasy rozpoczęcia dla aktualnie wybranego programu. Nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.

UWAGA: jeśli wybrany program nie jest właściwy, należy skorzystać z przełącznika wyboru programu "Program", aby go zmienić. Szczegółowe informacje znajdują się w Sekcji B, w punkcie Przełącznik wyboru programu "Program".

Pojawi się ekran przeglądu cyklu dni nawadniania "Watering Day Cycle", na którym wyświetlony będzie aktualny cykl dni nawadniania. Nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.



- Pojawi się ekran przeglądu dni nawadniania "Watering Days", na którym wyświetlone beda dozwolone dni nawadniania. Nacisnać przycisk "Next" w celu kontynuacji.
- Pojawi się ekran przeglądu czasów pracy "Run Times", na którym wyświetlone będą czasy pracy poszczególnych stacji. Nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.



Sterownik ESP-LXME

Pojawi się ekran przeglądu korekty sezonowej "Seasonal Adjust", na którym wyświetlony będzie procent korekty sezonowej. Nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.

Pojawi się ekran przeglądu korekty sezonowej według miesiąca "Seasonal Adjust by Month", na którym wyświetlony będzie procent korekty sezonowej dla pierwszego dozwolonego miesiąca. W razie konieczności, naciskając przyciski "+" i "-", przejrzeć procent korekty sezonowej dla innych miesięcy, a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.



Pojawi się ekran przeglądu opóźnienia związanego z deszczem "Rain Delay", na którym wyświetlona będzie liczba dni pozostałych do dnia następnego nawadniania. Nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.

Pojawi się ekran przeglądu wykluczania dnia kalendarzowego "Calendar Day Off", na którym wyświetlone będą wybrane wykluczone dni kalendarzowe. Nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.



- Pojawi się ekran przeglądu opóźnień stacji "Station Delay", na którym wyświetlone będą czasy opóźnień między stacjami. Nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.
- Pojawi się ekran przeglądu liczby minut działania funkcji "Cycle+Soak", na którym wyświetlone będą czasy pracy funkcji "Cycle+Soak" dla każdej stacji. Nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.



- Pojawi się ekran przeglądu przypisania zaworu głównego "Master Valve Assignment", na którym wyświetlone będą informacje dotyczące zaworu głównego. Nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.
- Pojawi się ekran przeglądu przypisania czujnika pogodowego "Weather Sensor Assignment", na którym wyświetlone będą stacje z aktywowaną funkcją ignorowania czujnika. Nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.



Sterownik ESP-LXME

(21

Pojawi się ekran przeglądu okna nawodnieniowego "Water Window", na którym wyświetlony będzie czas otwierania się i zamykania okna nawodnieniowego oraz czas jego trwania. Nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.

Pojawi się ekran przeglądu maksymalnej liczby stacji działających jednocześnie w danym programie "Maximum Number of SimulStations for program", na którym wyświetlona będzie maksymalna liczba stacji, które mogą działać jednocześnie w danym programie. Nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.



Pojawi się ekran przeglądu maksymalnej liczby stacji działających jednocześnie w sterowniku "Maximum Number of SimulStations for controller", na którym wyświetlona będzie maksymalna liczba stacji, które mogą działać jednocześnie w tym sterowniku. Nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.

Pojawi się ekran przeglądu kopii zapasowych "Backup Programs", na którym wyświetlony będzie status domyślnych ustawień użytkownika "Contractor Default". Nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.



22) Sterownik ESP-LXME

ന

Czas pracy programu

Przegląd całkowitego czasu pracy poszczególnych programów:



Ustawić pokrętło sterownika w pozycji testowania wszystkich stacji/sprawdzania systemu "Test All Stations/Check System".



Pojawi się ekran sprawdzania systemu "Check System" z wybraną opcją zatwierdzania programów "Confirm Programs". Nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.

Pojawi się ekran zatwierdzania programów "Confirm Programs". Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wybrać czas pracy programu "Program Run Time", a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.



- Pojawi się ekran całkowitego czasu pracy "Total Run Time", na którym wyświetlany będzie czas pracy aktualnie wybranego programu.
- **UWAGA:** jeśli wybrany program nie jest właściwy, należy skorzystać z przełącznika wyboru programu "Program", aby go zmienić. Szczegółowe informacje znajdują się w Sekcji B, w punkcie Przełącznik wyboru programu "Program".



UWAGA: w przypadku stacji, dla których ustawiono funkcję "Cycle+Soak", czas cyklu "Cycle Time" (czas, w którym odbywa się nawadnianie) zostanie włączony do obliczeń czasu pracy programu "Program Run Time", ale czas wsiąkania nie będzie w nich uwzględniony. Szczegółowe informacje znajdują się w Sekcji D, w punkcie Konfiguracja funkcji "Cycle+Soak".



UWAGA: całkowity czas pracy programu jest łącznym czasem pracy stacji, jeśli pracują one pojedynczo. Jeśli dla funkcji "Simul Station" ustawiono wartość wyższą niż 1, całkowity czas nawadniania będzie krótszy.

W razie konieczności przestawić przełącznik wyboru programu "Program" i powtórzyć powyższy proces, aby przejrzeć i zatwierdzić czasy pracy programu dla innych programów.

Sterownik ESP-LXME



Czas pracy stacji

Przegląd całkowitego czasu pracy wszystkich stacji:

2

24

Ustawić pokrętło sterownika w pozycji testowania wszystkich stacji/sprawdzania systemu "Test All Stations/Check System".



Pojawi się ekran sprawdzania systemu "Check System" z wybraną opcją zatwierdzania programów "Confirm Programs". Nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.

Pojawi się ekran zatwierdzania programów "Confirm Programs". Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wybrać czas pracy stacji "Station Run Time", a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.



Pojawi sie ekran czasu pracy stacji na dzień "Sta Run Time Per Day", na którym wyświetli się całkowity czas pracy aktualnie wybranej stacji we wszystkich czterech programach. Przy programach, w których dana stacja nie pracuje, nie wyświetli się jej czas pracy.

Naciskając przyciski "+" i "-" przejść dalej i wyświetlić dodatkowe stacje.



UWAGA: czasy wsiąkania dla stacji, dla których ustawiona jest funkcia "Cvcle+Soak", nie sa uwzglednione w obliczeniach czasu pracy stacji. Szczegółowe informacje znajdują się w Sekcji D, w punkcie Konfiguracja funkcji "Cycle+Soak".

Testowanie wszystkich stacji

Można przetestować wszystkie stacje podłączone do sterownika, uruchamiając je w kolejności numerów stacji.

Czasami funkcja ta jest przydatna po instalacji w celu ogólnej konserwacji lub jako pierwszy krok w procesie wykrywania i usuwania usterek.



UWAGA: działaniem testowania wszystkich stacji,,Test All Stations" objęte są wyłącznie te stacje, dla których zaprogramowano czasy pracy.



Ustawić pokrętło sterownika w pozycji testowania wszystkich stacji/sprawdzania systemu "Test All Stations/Check System".



- Pojawi się ekran sprawdzania systemu "Check System". Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wybrać testowanie wszystkich stacji "Test All Stations", a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.
- Pojawi się ekran testowania wszystkich stacji "Test All Stations". Naciskając przyciski "+" i "–", określić czas przeprowadzania testu (od 1 do 10 minut) na stację, a następnie nacisnąć przycisk "Run".



3 Pojawi się ekran potwierdzenia.

Po naciśnięciu przycisku "Run" stacje mogą być kontrolowane i zmieniane poprzez ustawienie pokrętła w pozycji "AUTO" i naciśnięcie przycisku "Adv". Naciskając przyciski "+" i "-", zwiększyć lub zmniejszyć liczbę minut czasu pracy dla aktualnie działającej stacji.





Diagnostyka okablowania

Pomimo iż odnalezienie dokładnego miejsca wystąpienia problemu na nawadnianym terenie często wymaga podjęcia określonych działań w terenie, sterownik posiada pewne wbudowane funkcje, które mogą pomóc w zawężeniu listy możliwych problemów.

Przed rozpoczęciem diagnostyki pomocne może okazać się podjęcie następujących kroków w celu wyeliminowania ewentualnych innych przyczyn:

1. Przegląd i zatwierdzenie programów w celu sprawdzenia priorytetów stacji.

Jeśli stacja podejrzewana o usterkę nie nawadnia zgodnie z planem, przyczyna usterki może mieć związek z programowaniem. Sterownik ESP-LXME można skonfigurować w taki sposób, aby obsługiwał stacje według ich numerów lub ich priorytetów. Jeśli włączono tryb sekwencjonowania stacji według ich priorytetów i uruchomionych jest kilka programów, stacje o wyższym priorytecie będą przeprowadzały nawadnianie przed stacjami o średnim priorytecie, a stacje o średnim priorytecie będą przeprowadzały nawadnianie przed stacjami o niższym priorytecie. Szczegółowe informacje znajdują się w dalszej części tej Sekcji, w punkcie Zatwierdzanie programów.

2. Przeprowadzenie kontroli przy pomocy funkcji testowania wszystkich stacji "Test All Stations" w celu upewnienia się, że zawory działają prawidłowo.

Test ręczny wszystkich stacji "Test All Stations" będzie mieć pierwszeństwo przed wcześniej zaprogramowanym nawadnianiem i umożliwi ustalenie, które stacje działają poprawnie. Szczegółowe informacje znajdują się w punkcie Testowanie wszystkich stacji.

Test okablowania metodą Raster

Sterownik ESP-LXME może przeprowadzić szybki test i określić, czy w którejkolwiek stacji występują zwarte lub otwarte przewody lub cewki zaworów.

Ustawić pokrętło sterownika w pozycji testowania wszystkich stacji/sprawdzania systemu "Test All Stations/Check System".



- Pojawi się ekran sprawdzania systemu "Check System". Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wybrać testowanie okablowania metodą Raster "Raster Wiring Test", a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.
- 2 Pojawi się ekran testowania okablowania metodą Raster "Raster Wiring Test". Test rozpocznie się automatycznie.



Po zakończeniu testu wyniki wyświetlane są na ekranie. Naciskając przyciski "+" i "-" przejrzeć wszystkie stacje, w których wykryto zwarte lub otwarte obwody.





Status czujnika pogodowego



Ustawić pokrętło sterownika w pozycji testowania wszystkich stacji/sprawdzania systemu "Test All Stations/Check System".



Pojawi się ekran sprawdzania systemu "Check System". Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wybrać sprawdzanie statusu czujnika pogody "Wthr Sensor Status", a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.

Pojawi się ekran statusu czujnika pogodowego "Weather Sensor Status", na którym wyświetlony będzie status zainstalowanego czujnika pogodowego.



Czujnik wyświetli jeden z pięciu statusów:

- **a.** "Monitoring" czujnik jest aktywny i monitoruje aktualne warunki pogodowe.
- **b.** "<Inactive>" instalacja nie została zakończona lub czujnik nie jest podłączony do żadnej stacji.
- **c.** "PAUSING" aktualne warunki pogodowe spowodowały, że czujnik wstrzymał nawadnianie.
- **d.** "PREVENTING" aktualne warunki pogodowe spowodowały, że czujnik zapobiegł rozpoczęciu nawadniania.
- **e.** "BYPASSED" przełącznik czujnika jest ustawiony w pozycji obejścia "Bypassed" i czujnik nie monitoruje aktualnych warunków pogodowych.
- **UWAGA:** jeśli aktualne warunki pogodowe są wystarczające, aby czujnik pogodowy zapobiegł rozpoczęciu nawadniania lub je wstrzymał, na ekranie "Auto" pojawi się odpowiedni komunikat. Nie jest to traktowane jako alarm, w związku z czym nie zaświeci się lampka alarmowa.

Status zaworu głównego



Ustawić pokrętło sterownika w pozycji testowania wszystkich stacji/sprawdzania systemu "Test All Stations/Check System".



Pojawi się ekran sprawdzania systemu "Check System". Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wybrać sprawdzanie statusu zaworu głównego "Master Valve Status", a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.

Pojawi się ekran statusu zaworu głównego "Master Valve Status", na którym wyświetlony będzie status zainstalowanego zaworu głównego.



tę stronę celowo pozostawiono pustą


Sekcja D – Programowanie zaawansowane

Sterownik ESP-LXME oferuje wiele zaawansowanych, lecz łatwych w obsłudze funkcji, stworzonych w celu ułatwienia procesu nawadniania.

Procentowa korekta sezonowa

Procentowa korekta sezonowa umożliwia ustawienie sezonu najsilniejszego nawadniania jako punktu odniesienia, w stosunku do którego ustawiana będzie intensywność nawadniania w innych porach roku. Na przykład można ustawić nawadnianie w lipcu na poziomie 100%, a w październiku na poziomie 50%, przez co jesienią nawadnianie będzie o połowę mniej intensywne niż latem. Korekta sezonowa może być określana dla danego miesiąca bądź programu.



OSTRZEŻENIE: kilka korekt sezonowych ustawionych jednocześnie wpływa na siebie nawzajem i może znacząco zmienić parametry nawadniania. Na przykład jeśli korekta sezonowa na poziomie programu zostanie ustawiona na 10%, a następnie korekta sezonowa dla danego miesiąca również zostanie ustawiona na 10%, nawadnianie zostanie zredukowane do poziomu 1% normy (10% z 10%). Zalecane jest stosowanie wyłącznie jednego rodzaju ustawień korekty sezonowej.



OSTRZEŻENIE: ustawienie niewielkich wartości procentowych korekty sezonowej w znacznym stopniu zredukuje nawadnianie, a ustawienie jej na 0% całkowicie je anuluje. Należy zachować ostrożność podczas korzystania z ustawień korekty sezonowej.

UWAGA: nie należy używać korekty sezonowej, jeśli w sterowniku zastosowana jest kaseta "ET Manager Cartridge" (ETC-LX). Sterownik ETC-LX automatycznie zarządza korektą sezonową. Dalsze informacje dostępne są na stronie internetowej firmy Rain Bird lub w dokumentacji użytkownika ETC-LX.

Dostosowywanie pojedynczych programów

Ustawić pokrętło sterownika w pozycji procentowej korekty sezonowej "Seasonal Adjust %".



- Pojawi się ekran korekty sezonowej "Seasonal Adjust" z wybraną opcją pojedynczego programu "Individual PGM". Nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.
- Naciskając przyciski "+" i "-", ustawić wartość procentowej korekty sezonowej (od 0 do 300%).
 - Nacisnąć i PRZYTRZYMAĆ przyciski, aby przyspieszyć ustawianie wartości procentowych.
- **UWAGA:** jeśli wybrany program nie jest właściwy, należy skorzystać z przełącznika wyboru programu "Program", aby go zmienić. Szczegółowe informacje znajdują się w Sekcji B, w punkcie Przełącznik wyboru programu "Program".



W razie konieczności przestawić przełącznik wyboru programu "Program" i powtórzyć powyższy proces w celu ustawienia korekt sezonowych dla innych programów.

(31

Korekta według miesiąca

Wybór miesięcy do skorygowania.



Ustawić pokrętło sterownika w pozycji procentowej korekty sezonowej "Seasonal Adjust %".



Pojawi się ekran korekty sezonowej "Seasonal Adjust". Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wybrać funkcję ustawień według miesiąca "By Month", a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.

Pojawi się ekran korekty sezonowej według miesiąca "Seasonal Adjust by Month" z wybraną opcją korekty procentowej "% Adjust". Nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.



Naciskając przyciski "+" i "-" po lewej stronie, wybrać miesiąc, który ma zostać skorygowany.

A Naciskając przyciski "+" i "-" po prawej stronie, ustawić wartość procentową korekty sezonowej (od 0 do 300%).

 Nacisnąć i PRZYTRZYMAĆ przyciski, aby przyspieszyć ustawianie wartości procentowych.



- W razie konieczności powtórzyć powyższy proces w celu ustawienia korekt sezonowych dla innych miesięcy. Następnie w razie konieczności przestawić przełącznik wyboru programu "Program" i powtórzyć powyższy proces w celu ustawienia korekt sezonowych według miesięcy dla innych programów.

UWAGA: korekta procentowa zmieni się automatycznie na ustawioną wartość procentową dla danego miesiąca pierwszego dnia tego miesiąca.

Wybór programów do skorygowania.



Ustawić pokrętło sterownika w pozycji procentowej korekty sezonowej "Seasonal Adjust %".



Pojawi się ekran korekty sezonowej "Seasonal Adjust". Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wybrać funkcję ustawień według miesiąca "By Month", a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.

Pojawi się ekran korekty sezonowej według miesiąca "Seasonal Adjust by Month". Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wybrać programy PGMs", a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.



- 3 Naciskając przyciski "Yes" [Tak] oraz "No" [Nie], ustawić miesięczną korektę "Monthly Adjust" dla aktualnie wybranego programu.
- Aby ustawić kolejny program, należy przestawić przełącznik wyboru programu "Program" na żądany program; wyświetlone zostanie potwierdzenie.



W razie konieczności powtórzyć powyższy proces w celu ustawienia miesięcznych korekt dla innych programów.

(33)

Opóźnienie nawadniania

Opóźnienie związane z deszczem

Funkcja opóźnienia związanego z deszczem "Rain Delay" sterownika ESP-LXME umożliwia przerwanie nawadniania na kilka dni po okresie intensywnych opadów.

Sterownik ESP-LXME może być również wyposażony w opcjonalną kasetę "ET Manager Cartridge" służącą do automatycznego obliczania i automatyzacji wstrzymania nawadniania z powodu deszczu. O szczegóły można zapytać dystrybutora produktów Rain Bird lub odwiedzić stronę internetową Rain Bird pod adresem: www.rainbird.com.



34

UWAGA: jeżeli do sterownika przyłączony jest czujnik deszczu, ręczne programowanie opóźnienia związanego z deszczem może nie być konieczne. Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji czujnika deszczu.

Ustawić pokrętło sterownika w pozycji opóźnienia nawadniania "Delay Watering".



- Pojawi się ekran opóźnienia nawadniania "Delay Watering" z wybraną opcją opóźnienia związanego z deszczem "Rain Delay". Nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.
- Pojawi się ekran opóźnienia związanego z deszczem "Rain Delay". Naciskając przyciski "+" i "–", określić liczbę dni (od 0 do 14) opóźnienia związanego z deszczem. Data kolejnego nawadniania po opóźnieniu związanym z deszczem zostanie automatycznie obliczona i wyświetlona.



UWAGA: opóźnienie związane z deszczem ma wpływ na wszystkie programy, ale stacje, które nie odpowiadają za nawadnianie, będą nadal działać podczas takiego opóźnienia.

Wykluczanie dnia kalendarzowego

Pewne dni w roku można ustawić jako dni, w których nawadnianie nie jest przeprowadzane, jak na przykład święta, podczas których teren jest intensywnie uczęszczany.

Sterownik można zaprogramować w taki sposób, aby zawiesić nawadnianie w konkretne dni kalendarzowe, których możemy ustawić nawet do 5 w roku.

- **UWAGA:** daty wykluczonych dni kalendarzowych mogą być wyznaczone 365 dni wcześniej. Po upłynięciu wykluczonego dnia kalendarzowego, jego data zostanie usunięta z listy i w razie konieczności będzie musiała zostać zaprogramowana ponownie dla kolejnego roku.
- Ustawić pokrętło sterownika w pozycji opóźnienia nawadniania "Delay Watering".



- Pojawi się ekran opóźnienia nawadniania "Delay Watering". Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wybrać wykluczanie dnia kalendarzowego "Calendar Day Off", a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.
- Pojawi się ekran wykluczania dnia kalendarzowego "Calendar Day Off", na którym wyświetlone będą zaplanowane wykluczone dni kalendarzowe (do 5) w porządku chronologicznym. Dni niezaprogramowane będą wyświetlone jako niewykorzystane ("Unused").



- 3 Naciskając przyciski "+" i "-", ustawić datę żądanego wykluczanego dnia kalendarzowego "Calendar Day Off". Naciskając przyciski "Next" [Dalej] i "Back" [Wstecz], wybrać inne żądane dni.
 - Nacisnąć i PRZYTRZYMAĆ przyciski, aby przyspieszyć ustawianie dat.



UWAGA: wykluczanie dni kalendarzowych obejmuje WSZYSTKIE programy i stacje, w tym także stacje, które nie odpowiadają za nawadnianie. Nie zaleca się stosowania tej funkcji, jeśli którykolwiek z ustawionych programów kontroluje istotne funkcje, takie jak zamykanie drzwi lub oświetlanie boiska sportowego.

Okna nawodnieniowe

Stosowane są, aby określić konkretne pory dnia/nocy, w których dozwolone jest nawadnianie.

Nawadnianie poza tymi, oknami nawodnieniowymi" ("Water Windows") nie jest dozwolone. Funkcja ta umożliwia zachowanie zgodności z lokalnymi przepisami, które mogą zakazywać przeprowadzania nawadniania w pewnych godzinach.



OSTRZEŻENIE: należy upewnić się, że okno nawodnieniowe jest wystarczającoszerokie, aby umożliwić programom nawadniającym przejście całkowitego cyklu pracy. Nawadnianie ustalone poza oknem nawodnieniowym nie zostanie przeprowadzone, ale wznowi się, gdy okno nawodnieniowe ponownie się otworzy. Może to spowodować ustawienie programów nawadniających "w kolejce" i w rezultacie doprowadzić do sytuacji alarmowej, jeśli w kolejce czeka 8 lub więcej programów.

UWAGA: okna nawodnieniowe mogą być zaplanowane w taki sposób, aby zaczynały się przed, a kończyły po północy. Na przykład okno nawodnieniowe może rozpocząć się o godzinie 22.00 i trwać do 4.00 nad ranem. Należy upewnić się, że godziny rozpoczęcia nawadniania są ustawione podczas trwania okna nawodnieniowego. Szczegółowe informacje znajdują się w Sekcji B, w punkcie Ustawianie godziny rozpoczęcia nawadniania.



36

Ustawić pokrętło sterownika w pozycji opóźnienia nawadniania "Delay Watering".



- Pojawi się ekran opóźnienia nawadniania "Delay Watering". Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wybrać okno nawodnieniowe dla programu "PGM Water Window", a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.
- Pojawi się ekran okna nawodnieniowego "Water Window". Naciskając przyciski "+" i "-", ustawić czas otwarcia okna nawodnieniowego, a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.
 - Nacisnąć i PRZYTRZYMAĆ przyciski, aby przyspieszyć ustawianie godzin i minut.



- 3 Naciskając przyciski "+" i "-", ustawić czas zamknięcia okna nawodnieniowego, a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji. Gdy czas zamknięcia okna nawodnieniowego zostanie ustawiony, czas trwania okna nawodnieniowego zostanie obliczony automatycznie.
- **UWAGA:** w celu usunięcia ustawionego wcześniej okna nawodnieniowego należy wcisnąć przyciski "+" i "-", aby ustawić zarówno czas otwarcia, jak i zamknięcia w pozycji "OFF" (między 23.59 a 24.00).
- Aby ustawić kolejny program, należy przestawić przełącznik wyboru programu "Program" na żądany program; wyświetlone zostanie potwierdzenie.



W razie konieczności powtórzyć powyższy proces w celu ustawienia lub usunięcia okien nawodnieniowych dla innych programów.

Opóźnienie stacji

Sterownik ESP-LXME może zostać zaprogramowany w taki sposób, aby uwzględniać opóźnienie pomiędzy stacjami.

Funkcja ta opóźnia rozpoczęcie pracy następnej w kolejce programu stacji po tym, jak poprzednia stacja zakończy pracę.

OSTRZEŻENIE: zaleca się stosowanie krótszych czasów opóźnień stacji "Station Delay Times", zwłaszcza jeśli plan nawadniania lub okno nawodnieniowe jest krótkie. Długie czasy opóźnień mogą zapobiec ukończeniu nawadniania przed zamknięciem okna nawodnieniowego. Szczegółowe informacje znajdują się powyżej, w punkcie Okna nawodnieniowe.



Ustawić pokrętło sterownika w pozycji opóźnienia nawadniania "Delay Watering".



- Pojawi się ekran opóźnienia nawadniania "Delay Watering". Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wybrać opóźnienie stacji programu "PGM Station Delay", a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.
- Pojawi się ekran opóźnienia stacji "Station Delay". Naciskając przyciski "+" i "-", ustawić czas opóźnienia (od 00:01 sekund do 10:00 minut). Aby usunąć opóźnienie stacji dla danej stacji, należy ustawić opóźnienie na 00:00, a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.
- Nacisnąć i PRZYTRZYMAĆ przyciski, aby przyspieszyć ustawianie minut i sekund.
- **UWAGA:** jeśli wybrany program nie jest właściwy, należy skorzystać z przełącznika wyboru programu "Program", aby go zmienić. Szczegółowe informacje znajdują się w Sekcji B, w punkcie Przełącznik wyboru programu "Program".



W razie konieczności przestawić przełącznik wyboru programu "Program" i powtórzyć powyższy proces w celu ustawienia opóźnienia stacji dla innych programów.

Czujnik pogodowy

Czujnik pogodowy nie jest wymaganym elementem sterownika ESP-LXME, ale może on zwiększyć jego funkcjonalność poprzez umożliwienie zapobiegania nawadnianiu lub jego wstrzymania w zależności od zmiennych warunków pogodowych.

Sterownik ESP-LXME obsługuje jeden lokalny czujnik pogodowy podłączony bezprzewodowo lub przewodowo do modułu podstawowego sterownika LXME.

Rodzaje lokalnych czujników pogodowych

Sterownik obsługuje pięć rodzajów lokalnych czujników pogodowych:

Rodzaje czujników		
Rodzaj badanego czynnika	Działanie	
Deszcz	Zapobiega uruchamianiu	
Wiatr	Wstrzymuje	
Mróz	Wstrzymuje	
Wilgotność gleby	Zapobiega uruchamianiu	
Wstrzymanie niestandardowe	Wstrzymuje	
Niestandardowe zapobieganie uruchamianiu	Zapobiega uruchamianiu	

Czujniki wstrzymania niestandardowego

Gdy wystąpią dane warunki pogodowe, czujnik wstrzymania niestandardowego zatrzyma nawadnianie oraz zegar nawadniania. Gdy warunki pogodowe ustaną, nawadnianie rozpocznie się ponownie w momencie, w którym zostało zatrzymane. Na przykład jeśli czas pracy stacji został ustawiony na 20 minut, ale została ona wyłączona przez czujnik wstrzymania po 5 minutach, po ustaniu warunków pogodowych oraz po wznowieniu pracy stacji tej zostanie przypisane pozostałe 15 minut nawadniania widniejące na zegarze.

Czujniki niestandardowego zapobiegania uruchamianiu

Gdy wystąpią dane warunki pogodowe, czujnik niestandardowego zapobiegania uruchamianiu zatrzyma nawadnianie, ale zegar nawadniania nie zostanie zatrzymany. Gdy warunki pogodowe ustaną, nawadnianie rozpocznie się w punkcie cyklu, który nastąpiłby, gdyby określone warunki pogodowe nie wystąpiły. Na przykład jeśli czas pracy stacji został ustawiony na 20 minut, ale została ona wyłączona przez czujnik zapobiegania uruchamianiu po 5 minutach, jeśli warunki pogodowe ustaną po 10 minutach, stacji tej zostanie przypisane jedynie pozostałe 5 minut nawadniania widniejące na zegarze.

Konfiguracja czujnika pogodowego



Ustawić pokrętło sterownika w pozycji opóźnienia nawadniania "Delay Watering".



Pojawi się ekran opóźnienia nawadniania "Delay Watering". Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wybrać funkcję czujnika pogody "Weather Sensor", a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.

Pojawi się ekran konfiguracji czujnika pogodowego "Weather Sensor Setup". Naciskając przyciski "+" i "-", ustawić typ czujnika pogodowego, a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.



- 3 Naciskając przyciski "+" i "-", ustawić czas ustalania się, a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.
- **UWAGA:** czas ustalania się to okres, przez który warunki pogodowe muszą trwać, aby sterownik podjął odpowiednie działania. Na przykład jeśli czas ustalania się czujnika mrozu ustawiony jest na 5 minut, temperatura musiałaby pozostać poniżej poziomu ustalonego dla tego czujnika przez 5 minut, aby nawadnianie zostało wstrzymane. Czas ustalania się może zostać ustawiony na reakcję natychmiastową (0 sekund) lub na okres do 10 minut.



UWAGA: czujnik pogodowy jest włączany (pozycja "Active") lub wyłączany (pozycja "Bypassed") przy pomocy przełącznika czujnika pogodowego "Weather Sensor" znajdującego się na panelu przednim sterownika.

Ustawienia zaawansowane

Cykle dni nawadniania

Sterownik ESP-LXME obsługuje wiele elastycznych opcji cykli dni nawadniania.

Terminy związane z cyklami nawadniania

- Dni niestandardowe "Custom Days": nawadnianie rozpoczyna się w wybrane dni tygodnia.
- Dni nieparzyste "Odd Dates": nawadnianie rozpoczyna się w nieparzyste dni kalendarzowe, takie jak 1, 3, 5 itd.
- Dni nieparzyste bez 31 dnia miesiąca "Odd Dates no 31st": nawadnianie rozpoczyna się w nieparzyste dni kalendarzowe, takie jak 1, 3, 5 itd., ale nie 31 dnia miesiąca.
- Dni parzyste "Even Dates": nawadnianie rozpoczyna się w parzyste dni kalendarzowe, takie jak 2, 4, 6 itd.
- Dni cykliczne "Cyclical Dates": nawadnianie zaczyna się w wybranych regularnych odstępach czasu, takich jak co 3 lub co 5 dni, niezależnie od daty kalendarzowej.



40

OSTRZEŻENIE: bez względu na ustawiony cykl nawadniania nawadnianie rozpocznie się wyłącznie w dni tygodnia, w które dozwolone jest rozpoczęcie działania programu. Szczegółowe informacje znajdują się w Sekcji B, w punkcie Wybór dni, w których przeprowadzane jest nawadnianie Ostrożny wybór dozwolonych dni nawadniania jest istotny, aby uniknąć uszkodzenia krajobrazu w przypadku długotrwałych opóźnień nawadniania.

UWAGA: cykl nawadniania wybierany jest w momencie podświetlenia go przy pomocy kursora.

Cykle typu "Custom", "Odd", "Odd no 31st", "Even"

Proces konfiguracji cykli nawadniania "Custom", "Odd", "Odd no 31st" oraz "Even" jest bardzo podobny.



Ustawić pokrętło sterownika w pozycji ustawień zaawansowanych "Advanced Settings".



- Pojawi się ekran ustawień zaawansowanych "Advanced Settings" z wybraną opcją cykli dni nawadniania "Watering Day Cycles". Nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.
- Pojawi się ekran cyklu nawadniania "Watering Cycle". Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wybrać funkcję niestandardowych dni/tygodni "Custom Days/Weeks".
- **UWAGA:** jeśli wybrany program nie jest właściwy, należy skorzystać z przełącznika wyboru programu "Program", aby go zmienić. Szczegółowe informacje znajdują się w Sekcji B, w punkcie Przełącznik wyboru programu "Program".



Pojawi się ekran dostosowywania "Custom". Nacisnąć przycisk "Yes" zezwalający na rozpoczęcie nawadniania w danym dniu lub "No", aby zapobiec nawadnianiu.

Przyciski "Next" [Dalej] i "Back" [Wstecz] umożliwiają poruszanie się między dniami tygodnia i powtórzenie procesu wyboru w razie potrzeby.



W razie konieczności przestawić przełącznik wyboru programu "Program" i powtórzyć powyższy proces w celu ustawienia cykli nawadniania dla innych programów.

UWAGA: wybrane dni nawadniania obowiązują również dla ustawień pokrętła odpowiadającym tym dniom ("Watering Days") i vice versa. Szczegółowe informacje znajdują się w Sekcji B, w punkcie Wybór dni, w których przeprowadzane jest nawadnianie.

Dni cykliczne

Ustawić pokrętło sterownika w pozycji ustawień zaawansowanych "Advanced Settings".



Pojawi się ekran ustawień zaawansowanych "Advanced Settings" z wybraną opcją cykli dni nawadniania "Watering Day Cycles". Nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.

- Pojawi się ekran cyklu nawadniania "Watering Cycle". Nacisnąć przycisk ze strzałką w dół, aby wybrać funkcję dni cyklicznych "Cyclical Days", a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.
- **UWAGA:** jeśli wybrany program nie jest właściwy, należy skorzystać z przełącznika wyboru programu "Program", aby go zmienić. Szczegółowe informacje znajdują się w Sekcji B, w punkcie Przełącznik wyboru programu "Program".



- Pojawi się ekran ustawień cyklu dni "Day Cycle". Naciskając przyciski "+" i "-", ustawić cykl dni nawadniania (od 1 do 30 dni). Na przykład ustawić wartość 03, aby nawadnianie przeprowadzane było co trzeci dzień, a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.
 - Naciskając przyciski "+" i "-", ustawić żądany dzień, w którym cykl nawadniania ma się rozpocząć, a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.
 - Nacisnąć i PRZYTRZYMAĆ przyciski, aby przyspieszyć ustawianie dat.



- Pojawi się ekran cyklu dni nawadniania "Watering Day Cycle". Nacisnąć przycisk "Yes" zezwalający na rozpoczęcie nawadniania w danym dniu tygodnia lub "No", aby zapobiec nawadnianiu.
- 6 Przyciski "Next" [Dalej] i "Back" [Wstecz] umożliwiają poruszanie się między dniami tygodnia i powtórzenie procesu wyboru w razie potrzeby.





W razie konieczności przestawić przełącznik wyboru programu "Program" i powtórzyć powyższy proces w celu ustawienia nawadniania cyklicznego dla innych programów.

UWAGA: wybrane dni nawadniania obowiązują również dla ustawień pokrętła odpowiadającym tym dniom ("Watering Days") i vice versa. Szczegółowe informacje znajdują się w Sekcji B, w punkcie Wybór dni, w których przeprowadzane jest nawadnianie.

42

(4)

Konfiguracja funkcji jednoczesnej pracy stacji SimulStationsTM

Praca jednej stacji w danym momencie jest ustawieniem domyślnym sterownika ESP-LXME. Systemy o większym źródle wody mogą obsługiwać pracę dwóch lub więcej stacji jednocześnie.

Funkcja "SimulStations" kontroluje maksymalną liczbę stacji, które mogą pracować w tym samym czasie. Liczba dostępnych stacji pracujących jednocześnie "SimulStations" zależy od liczby zainstalowanych modułów stacji.

Maksymalna liczba stacji pracujących jednocześnie "SimulStations"		
Liczba zainstalowanych modułów stacji	Maksymalna liczba stacji pracujących jednocześnie "SimulStations" s terownika ESP-LXME	
1	2	
2	4	
3	5	
4	5	

UWAGA: sterownik będzie jednocześnie obsługiwał maksymalnie 2 stacje na jeden moduł stacji.

Ustawianie jednoczesnej pracy stacji SimulStationsTM dla programu



Ustawić pokrętło sterownika w pozycji ustawień zaawansowanych "Advanced Settings".



- Pojawi się ekran ustawień zaawansowanych "Advanced Settings". Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wybrać funkcję jednoczesnej pracy stacji "SimulStations", a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.
- Pojawi się ekran ustawień stacji "Station Settings" z wybraną opcją jednoczesnej pracy stacji w programie "PGM SimulStations". Nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.



Pojawi się ekran maksymalnej liczby stacji pracujących jednocześnie "Maximum Number of SimulStations". Naciskając przyciski "+" i "-", ustawić maksymalną liczbę stacji nawadniania (od 1 do 5), które mogą pracować jednocześnie w tym programie, a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.



W razie konieczności przestawić przełącznik wyboru programu "Program" i powtórzyć powyższy proces w celu ustawienia maksymalnej liczby stacji dla innych programów zgodnie z zapotrzebowaniem.



Ustawianie jednoczesnej pracy stacji SimulStationsTM dla sterownika

!

UWAGA: ustawienia jednoczesnej pracy stacji "SimulStations" dla sterownika LXME zastąpią ustawienia na poziomie programu. Na przykład jeśli sterownik LXME ustawiony jest na 2 stacje, ale dla trzech programów maksymalna liczba stacji została ustawiona na 4, jedynie 2 stacje będą mogły działać jednocześnie.



2

44

Ustawić pokrętło sterownika w pozycji ustawień zaawansowanych "Advanced Settings".



Pojawi się ekran ustawień zaawansowanych "Advanced Settings". Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wybrać funkcję jednoczesnej pracy stacji "SimulStations", a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.

Pojawi się ekran jednoczesnej pracy stacji "Simul Stations". Nacisnąć przycisk ze strzałką w dół, aby wybrać funkcję jednoczesnej pracy stacji "Simul Stations" w sterowniku LXME, a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.



- Pojawi się ekran maksymalnej liczby stacji pracujących jednocześnie w obrębie sterownika "LXME Maximum Number of SimulStations". Naciskając przyciski "+" i "-", ustawić maksymalną liczbę stacji nawadniania (od 1 do 5), które mogą pracować jednocześnie, a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.
- Naciskając przyciski "+" i "-", ustawić maksymalną liczbę stacji, które nie odpowiadają za nawadnianie (od 1 do 5 dni).



UWAGA: ustawianie stacji pracujących jednocześnie, które nie odpowiadają za nawadnianie ("Non-Irrigation SimulStation") stosuje się, aby skonfigurować maksymalną liczbę stacji nieodpowiadających za nawadnianie, które mogą pracować jednocześnie, i umożliwia ono zrównoważenie liczby stacji odpowiadających i nieodpowiadających za nawadnianie, które mogą pracować jednocześnie.

Sekwencjonowanie stacji

Sterownik ESP-LXME oferuje zaawansowane funkcje programowania, mające na celu zoptymalizowanie okien nawodnieniowych. Opcja sekwencjonowania stacji "Station Sequencing" umożliwia wybór jednej z dwóch metod sekwencjonowania stacji podczas pracy programu:

- sekwencjonowanie według numeru stacji (ustawienie domyślne systemu)
- sekwencjonowanie według priorytetu stacji (wymagane podczas korzystania z funkcji "FloManager"). Opcja ta zmniejsza całkowity czas konieczny do zakończenia programu w przypadku gdy wiele stacji pracuje jednocześnie.

Sekwencjonowanie stacji według numeru stacji będzie wybierało stacje do działania w następującym porządku:

1	Numer stacji	1>2>3
2	Przydział programu	A > B > C > D

UWAGA: stacje priorytetowe, które nie odpowiadają za nawadnianie, zawsze będą wybierane do działania jako pierwsze.

Sekwencjonowanie stacji według priorytetu stacji będzie wybierało stacje do działania w następującym porządku:

1	Priorytet stacji	Stacje, które nie odpowiadają za nawadnianie > Wysoki > Średni > Niski
2	Czas pracy stacji	Najdłuższy czas pracy > najkrótszy czas pracy
3	Numer stacji	1 > 2 > 3
4	Przydział programu	A > B > C > D

UWAGA: jeżeli włączona jest funkcja "FloManager", domyślnym ustawieniem sekwencjonowania stacji jest sekwencjonowanie według priorytetu stacji. Aby wybrać sekwencjonowanie stacji według numeru stacji, należy najpierw wyłączyć funkcję "FloManager". Szczegółowe informacje znajdują się w Sekcji E – Zarządzanie przepływem, w punkcie Włączanie/Wyłączanie funkcji "FloManager".



Ustawić pokrętło sterownika w pozycji ustawień zaawansowanych "Advanced Settings".



Pojawi się ekran ustawień zaawansowanych "Advanced Settings". Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wybrać funkcję sekwencjonowania stacji "Station Sequencing", a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.

Pojawi się ekran sekwencjonowania stacji "Station Sequencing". Naciskając przyciski "+" i "-", ustawić sekwencjonowanie stacji według numerów stacji lub priorytetów stacji, w zależności od zapotrzebowania.



UWAGA: gdy sekwencjonowanie stacji jest ustawione na sekwencjonowanie według priorytetu stacji "Sequence by Station Priority", można wciąż ręcznie obsługiwać stacje w kolejności numerów stacji przy pomocy funkcji testowania wszystkich stacji "Test All Stations" dostępnej w pozycji pokrętła odpowiadającej ręcznemu nawadnianiu "Manual Watering". Szczegółowe informacje znajdują się w Sekcji G – Ustawienia dodatkowe, w punkcie Nawadnianie ręczne, Testowanie wszystkich stacji.



Ustawienia stacji/zaworu głównego

Ustawienia stacji

Opcja ustawień stacji "Station Settings" udziela sterownikowi ESP-LXME informacji dotyczących tego, w jaki sposób powinien współdziałać z innymi staciami, zaworem ałównym i czuinikiem pogody.



Ustawić pokrętło sterownika w pozycji ustawień stacji/zaworu głównego "Station/MV Settings".



Pojawi się ekran ustawień stacji/zaworu głównego "Station/ MV Settings" z wybraną opcją ustawień stacji "Station Settings". Nacisnać przycisk "Next" w celu kontynuacji.

Pojawi się ekran ustawień stacji "Station Settings". Naciskając 2 przyciski "+" i "-", ustawić żądany numer stacji, a następnie nacisnać przycisk "Next" w celu kontynuacji.



Naciskając przyciski "+" i "-", ustawić liczbę zaworów podłączonych do stacij, a nastepnje nacisnać przycisk "Next" w celu kontynuacij.

- **UWAGA:** priorytety stacji są wykorzystywane wyłącznie wtedy, adv sekwencjonowanie stacji "Station Sequencing" jest ustawione na sekwencjonowanie według priorytetu stacji "Sequence by Station Priority". Jeśli korzysta się z domyślnego ustawienia sekwencjonowania według numeru stacji "Seguence by Station Number", należy pominać kolejny krok, przyciskając przycisk "Next".
- Naciskając przyciski "+" i "-", ustawić priorytet stacji "Station Priority". Każdej stacji można nadać wysoki, średni lub niski priorytet lub oznaczyć ją jako stację, która nie odpowiada za nawadnianie. Ustawienie priorytetów stacji jest szczególnie ważne, gdy wiele programów pracuje jednocześnie. Jeśli właczono tryb sekwencjonowania stacji według ich priorytetów, wszystkie stacje o wysokim priorytecie będą przeprowadzały nawadnianie jako pierwsze, następnie pracować bedą wszystkie stacje o średnim priorytecie, a na końcu nawadnianie przeprowadzane bedzie przez stacje o niskim priorytecie, bez względu na ustawienia programowe stacji. Nacisnać przycisk "Next" w celu kontynuacji.

UWAGA: stacjom, które nie odpowiadają za nawadnianie, takim jak fontanny i oświetlenie krajobrazu, nadawany jest priorytet umożliwiający prace bez względu na warunki pogodowe.





- **UWAGA:** podczas korzystania z sekwencjonowania stacji według priorytetów, należy ustawić wyższy priorytet dla stacji, które mają być uruchomione wcześniej, a niższy dla stacji, które mają być uruchomione w późniejszym czasie działania programu.
- 5 Naciskając przyciski "+" i "-", wybrać "Yes", jeśli stacja wymaga zaworu głównego. W przeciwnym razie wybrać "No", a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.
- Ekran przypisania czujnika pogodowego "Weather Sensor Assignment" umożliwia określenie, czy stacja powinna reagować na zainstalowany czujnik pogodowy, czy też go ignorować. Naciskając przyciski "+" i "-", określić czy stacja ma reagować ("Obey") na dane wejściowe z czujnika, czy też je ignorować ("Ignore"), a następnie nacisnąć przycisk"Next" w celu kontynuacji.



UWAGA: czujnik pogodowy może być włączany (pozycja, Active") lub wyłączany (pozycja "Bypassed") przy pomocy przełącznika czujnika pogodowego "Weather Sensor" znajdującego się na panelu przednim sterownika.

Powtórzyć powyższy proces, aby skonfigurować dodatkowe stacje.



Konfiguracja funkcji Cycle+SoakTM

Funkcja Cycle+SoakTM sterownika ESP-LXME umożliwia bezpośrednie dostarczenie wody do stacji, bez tworzenia skomplikowanych programów. Może być zastosowana w każdej stacji i jest przydatna w takich mieiscach, jak zbocza, których skuteczne nawadnianie może być trudne.

Funkcja "Cycle+Soak" składa się z dwóch ustawień: z czasu cyklu (czas, przez który stacja będzie pracować zanim rozpocznie się wsiąkanie) oraz czasu wsiąkania (czas, przez który nawadnianie zostanie wstrzymane przed uruchomieniem kolejnego cyklu). Na przykład stacje można skonfigurować tak, aby nawadnianie trwało 15 minut i było podzielone na trzy pięciominutowe cykle, z dwoma dziesięciominutowymi okresami wsiąkania między nawodnieniami.



UWAGA: ustawienia "Cycle+Soak" odnoszą się do stacji bez względu na to, w którym programie mogą być one stosowane.



Ustawić pokretło sterownika w pozycji ustawień stacji/zaworu głównego "Station/MV Settings".



Pojawi się ekran ustawień stacji/zaworu głównego "Station/MV Settings". Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wybrać funkcje "Cycle+Soak", a następnie nacisnać przycisk "Next" w celu kontynuacji.

2 Pojawi się ekran ustawień funkcji "Cycle+Soak". Naciskając przyciski "+" i "-", ustawić żądany numer stacji, a następnie nacisnać przycisk "Next" w celu kontynuacji.



- Naciskając przyciski "+" i "-", ustawić czas cyklu (od 1 do 60 minut). Aby anulować uruchomienie funkcji "Cycle+Soak" dla danej stacji, ustawić czas na 0 minut, a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.
 - Nacisnąć i PRZYTRZYMAĆ przyciski, aby przyspieszyć ustawianie minut.
- Naciskając przyciski "+" i "-", ustawić czas wsiąkania (od 1 do 60 minut). Aby anulować uruchomienie funkcji "Cycle+Soak" dla danej stacji, ustawić czas na 0 minut, a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.



UWAGA: zaleca się stosowanie krótszych czasów wsiąkania "Soak Times", zwłaszcza jeśli plan nawadniania lub okno nawodnieniowe jest krótkie. Długie czasy wsiakania mogą zapobiec ukończeniu nawadniania przed zamknieciem okna nawodnieniowego. Szczegółowe informacje znajdują się powyżej, w punkcie Okna nawodnieniowe.

Powtórzyć powyższy proces w celu konfiguracji funkcji "Cycle+Soak" dla innych stacji.



Status modułu

Opcja statusu modułu "Module Status" wyświetla status każdego modułu stacji zainstalowanego w gniazdach 1-4.



Ustawić pokrętło sterownika w pozycji ustawień stacji/zaworu głównego "Station/MV Settings".



- Pojawi się ekran ustawień stacji/zaworu głównego "Station/MV Settings". Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wybrać funkcję statusu modułu "Module Status", a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.
- 2 Pojawi się ekran statusu modułu "Module Status". Wyświetla się aktualny status każdego z zainstalowanych modułów stacji.



Ustawienia zaworu głównego

Opcja ustawień zaworu głównego "MV Settings" udziela sterownikowi ESP-LXME informacji dotyczących rodzaju zaworu głównego (MV) zastosowanego w danym systemie nawodnieniowym.

Sterownik ESP-LXME obsługuje jeden zawór główny, który musi zostać skonfigurowany w sterowniku. Obsługiwane są zarówno normalnie otwarte zawory główne ("NOMV"), jak i normalnie zamknięte zawory główne ("NCMV").

Ponieważ normalnie otwarte zawory główne ("NOMV") są zawsze otwarte, czasami pomocne może się okazać zamknięcie ich na minutę w celu utrzymania ciągłości membran i cewek zaworów. Sterownik można zaprogramować w taki sposób, aby wykonywał to zadanie automatycznie.



50

Ustawić pokrętło sterownika w pozycji ustawień stacji/zaworu głównego "Station/MV Settings".



Pojawi się ekran ustawień stacji/zaworu głównego "Station/MV Settings". Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wybrać funkcję ustawień zaworu głównego "MV Settings", a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.

Pojawi się ekran ustawień zaworu głównego "MV Settings". Naciskając przyciski "+" i "-", określić, czy zawór główny jest normalnie otwarty "Normally Open", czy też normalnie zamknięty "Normally Closed", a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.



UWAGA: standardowe zawory nawadniające są normalnie zamknięte (zasilane w celu otwarcia). Normalnie otwarte zawory są zaworami specjalnymi, zasilanymi w celu ich zamknięcia.



- 3 Naciskając przyciski "+"i "-", ustawić liczbę zaworów podłączonych do obwodu zaworu głównego, a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.
- Jeśli rodzaj zaworu głównego "MV Valve Type" jest ustawiony na normalnie otwarty "Normally Open", pojawi się ekran cyklu pracy normalnie otwartych zaworów głównych "NOMV Cycling". Naciskając przyciski "+" i "–", uaktywnić cykl normalnie otwartych zaworów głównych "NOMV Cycling" i wybrać czas rozpoczęcia, a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.
 - **UWAGA:** Zawór "NOMV" zostanie zamknięty na 60 sekund pierwszego dnia każdego miesiąca. Ponieważ przy zamkniętym zaworze "NOMV" nawadnianie ulega zawieszeniu, operacja ta powinna mieć miejsce w czasie, w którym nie zaplanowano nawadniania.



Sekcja E – Zarządzanie przepływem

Sterownik ESP-LXME oferuje kilka narzędzi służących do dynamicznego zarządzania hydrauliką systemu nawadniającego, w tym następujące funkcje:

FloManagerTM

Standardowa funkcja sterownika LXME, która zarządza wymaganiami związanymi z przepływem przy źródle wody.

FloWatchTM

Opcjonalny moduł dodatkowy, który monitoruje rzeczywiste natężenie przepływu w obrębie systemu i reaguje w przypadku wystąpienia problemów związanych z przepływem.

Ustawianie jednostek przepływu

Aby móc korzystać z funkcji "FloManager" lub "FloWatch", należy najpierw w celu zarządzania przepływem ustawić jednostki przepływu.



Ustawić pokrętło sterownika w pozycji funkcji specjalnych "Special Features".





Pojawi się ekran jednostek przepływu "Flow Units". Naciskając przyciski "+" i "–", ustawić żądaną jednostkę miary przepływu (angielską lub metryczną), a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.



Naciskając przyciski "+" i "–", ustawić żądaną jednostkę rozmiaru rury (angielską lub metryczną), a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.



Sterownik ESP-LXME

FloManagerTM – ogólny zarys

"FloManager" to standardowa funkcja sterownika ESP-LXME, która zarządza wymaganiami związanymi z przepływem przy źródle wody i która może być stosowana zarówno wraz z czujnikiem przepływu rzeczywistego, jak i bez niego.

Zarządcy większych systemów nawadniania mogą nie mieć w tygodniu dość czasu na nawodnienie terenu. Problem ten jest obecnie bardzo powszechny z powodu wprowadzonych ograniczeń dotyczących ilości dni nawadniania tygodniowo oraz godzin nawadniania dziennie. Obsługa systemu nawadniania przy najbardziej wydajnym natężeniu przepływu ma następujące zalety:

- zmniejsza całkowity czas konieczny do nawodnienia terenu,
- zarządza przepływem i ciśnieniem dostarczanym do każdego zaworu,
- w przypadku systemów wyposażonych w pompy oszczedza energie elektryczna.

Jeśli źródło wody systemu nawadniającego może obsługiwać działanie kilku stacji jednocześnie, funkcja "FloManager" może zapewnić zautomatyzowane zarządzanie hydrauliką, a tym samym optymalizację dostępnej wody.

Funkcja "FloManager", uwzględniając ustawienia priorytetów stacji oraz stacji działających jednocześnie "SimulStation" dynamicznie dobierze kombinacje stacji, które mają działać jednocześnie, aby wykorzystać jak najwiecej wody ze źródła. Każda ze stacji bedzie pracować przez zaprogramowany czas pracy, a maksymalna przepustowość źródła wody nie zostanie przekroczona.

Wymagania funkcji FloManagerTM

Funkcja "FloManager" będzie wymagała podania następujących informacji:

- Wartość natężenia przepływu funkcji "FloManager". Jest to maksymalna przepustowość źródła wody systemu nawadniającego (licznik lub pompa wody).
- Wartości natężenia przepływu stacji. Jeśli użytkownik nie posiada czujnika przepływu, można wprowadzić wartości nateżenia przepływu stacji ręcznie.



UWAGA: jeśli zainstalowano opcjonalny inteligentny moduł przepływu i czujnik przepływu, wartości natężenia przepływu stacji wymagane przez funkcję "FloManager" mogą zostać obliczone automatycznie. Instrukcje dotyczące stosowania narzędzia "Learn Flow" można znaleźć w punkcie Działanie funkcji "FloWatch".

Konfiguracja i korzystanie z funkcji **FloManager**TM

Włączanie (lub wyłączanie) funkcji FloManagerTM



Ustawić pokrętło sterownika w pozycji ustawień zaawansowanych "Advanced Settings".





Pojawi się ekran ustawień zaawansowanych "Advanced Settings". Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wybrać funkcję "FloManager" ("FloManager"), a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.

Pojawi się ekran zarządzania przepływem "FloManager" z wybraną opcją włączanie/wyłączanie funkcji "FloManager" ("FloManager On/Off"). Nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.



3 Naciskając przycisk "On", włączyć funkcję "FloManager", lub naciskając przycisk "Off", wyłączyć ją.

Jeśli sekwencjonowanie stacji "Station Sequencing" zostało wcześniej ustawione na sekwencjonowanie według numeru stacji, włączenie funkcji "FloManager" spowoduje automatyczną zmianę ustawień na sekwencjonowanie według priorytetów stacji. Nacisnąć przycisk "Accept", aby dokonać zmiany lub przycisk "Reject", aby z niej zrezygnować. Szczegółowe informacje znajdują się w Sekcji D – Programowanie zaawansowane, w punkcie Sekwencjonowanie stacji.



Ustawianie wartości natężenia przepływu funkcji FloManagerTM

Funkcja "FloManager" musi mieć dostęp do informacji dotyczących maksymalnej przepustowości źródła wody systemu nawadniającego.



Ustawić pokrętło sterownika w pozycji ustawień zaawansowanych "Advanced Settings".



Pojawi się ekran ustawień zaawansowanych "Advanced Settings" z wybraną opcją cykli dni nawadniania "Watering Day Cycles". Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wybrać funkcję zarządzania przepływem "FloManager", a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.

Pojawi się ekran zarządzania przepływem "FloManager" z wybraną opcją włączanie/wyłączanie funkcji "FloManager" ("FloManager On/Off"). Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wybrać natężenie przepływu funkcji "FloManager" ("FloManager Flow Rate"), a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.



Pojawi się ekran maksymalnego natężenia przepływu "Max Flow Rate". Naciskając przyciski "+" i "-" wprowadzić maksymalną wartość natężenia przepływu źródła wody.





Ręczne ustawianie natężenia przepływu stacji

1

2

Wartości natężenia przepływu wszystkich stacji można wprowadzić ręcznie.

UWAGA: jeśli zainstalowano opcjonalny inteligentny moduł przepływu FSM-LXME, wartość natężenia może zostać pobrana automatycznie. Jest to najprostsza i najdokładniejsza metoda wprowadzania odczytów dotyczących przepływu. Szczegółowe informacje znajdują się w Sekcji Pobieranie wartości natężenia przepływu.

Ustawić pokrętło sterownika w pozycji ustawień zaawansowanych "Advanced Settings".



- Pojawi się ekran ustawień zaawansowanych "Advanced Settings" z wybraną opcją cykli dni nawadniania "Watering Day Cycles". Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wybrać funkcję zarządzania przepływem "FloManager", a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.
- Pojawi się ekran zarządzania przepływem "FloManager" z wybraną opcją włączanie/wyłączanie funkcji "FloManager" ("FloManager On/Off"). Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wybrać natężenie przepływu stacji "Station Flow Rate", a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.



- Pojawi się ekran natężenia przepływu stacji "Station Flow Rates". Naciskając przyciski "+" i "-" po lewej stronie, wybrać żądaną stację.
- A Naciskając przyciski "+" i "-" po prawej stronie, ustawić wartość natężenia przepływu "Flow Rate" wybranej stacji.
 - Nacisnąć i PRZYTRZYMAĆ przyciski, aby przyspieszyć ustawianie wartości natężenia przepływu.



W razie konieczności powtórzyć powyższy proces w celu ręcznego ustawienia wartości natężenia przepływu dodatkowych stacji.

FloWatchTM – ogólny zarys

Sterownik ESP-LXME może zapewnić w pełni funkcjonalną detekcje przepływu poprzez zainstalowanie opcjonalnego inteligentnego modułu przepływu FSM-LXME.



UWAGA: detekcia przepływu "FloWatch" wymaga zainstalowania opcjonalnego inteligentnego modułu przepływu FSM-LXME oraz czujnika przepływu i zaworu głównego w punkcie przyłączenia źródła wody do systemu nawadniania.

"FloWatch" obejmuje następujące funkcje:

- narzędzie pobierania wartości przepływu "Learn Flow",
- wyszukiwanie i eliminacja nadmiernego przepływu (Seek and Eliminate Excessive Flow – SEEF),
- wyszukiwanie i eliminacja niskiego przepływu (Seek and Eliminate Low Flow - SELF),
- alarm związany z przepływem i raportowanie zużycia wody.

Sterownik ESP-LXME z zainstalowanym inteligentnym modułem przepływu FSM-LXME jest kompatybilny z czujnikami przepływu serii FS firmy Rain Bird. Czujniki przepływu stron trzecich są obsługiwane przez wprowadzenie czynnika K i wartości odchyleń. Obsługiwane sa zarówno zawory normalnie otwarte jak i normalnie zamkniete.

Korzyści wynikające ze stosowania detekcji przepływu to m.in.:

- śledzenie zużycia wody,
- automatyczna reakcja na problemy związane z przepływem,
- minimalizacia odpowiedzialności właściciela mienia przez ograniczenie strat wody i szkód na mieniu spowodowanych uszkodzeniem rur lub zraszaczy.

Konfiguracja funkcji FloWatchTM

Konfiguracja funkcji "FloWatch" obejmuje:

• Pobieranie wartości natężenia przepływu na stacjach. Każda ze stacji zostanie uruchomiona i zostanie zarejestrowana jej stała wartość natężenia przepływu. Zarejestrowana wartość natężenia przepływu na stacji zostanie porównana z rzeczywistym przepływem z czujnika przepływu za każdym razem, gdy stacja pracuje.

• Ustawienia funkcji "SEEF" oraz "SELF" uwzględniają procent odchvlenia, czas ustalania się i reakcję na problem.

Instalacja sprzetu detekcji przepływu

Aby móc korzystać z funkcji, FloWatch", należy zainstalować inteligentny modułu przepływu (FSM-LXME), czujnik przepływu i zawór główny.

Inteligentny moduł przepływu

Należy zastąpić moduł podstawowy BM-LXME inteligentnym modułem przepływu FSM-LXME.



UWAGA: jeśli zakupiono wersję ESP-LXME z aktywną funkcją przepływu, np. ESP-LXMEF, wykonanie tego kroku jest zbedne, ponieważ sterownik dostarczono wraz z modułem FSM-LXME.



Inteligentny moduł przepływu FSM-LXME

UWAGA: inteligentny moduł przepływu zawiera przewód połączeniowy łączący zaciski czujników pogodowych (SEN). Przewód połaczeniowy można odłaczyć wyłacznie wtedy, gdy montuie sie czuinik pogodowy.



Wyjąć moduł podstawowy BM-LXME ze slotu 0, naciskając dwa przyciski zwalniające po obu stronach modułu.



OSTRZEŻENIE: należy uważać, aby podczas instalacji modułu nie wygiąć pinów w gniazdach.

2 Ustawić moduł FSM-LXME w taki sposób, aby złącze znajdujące się w dolnej części modułu pasowało do gniazda połączeniowego w slocie 0 na płycie bazowej sterownika.



Ostrożnie zamocować moduł na płycie bazowej sterownika, 3 mocno naciskając do momentu, aż wskoczy na miejsce. Jeśli moduł został poprawnie zainstalowany, czerwona lampka błyśnie jeden raz. Jeśli lampka nie błyśnie, należy sprawdzić, czy moduł jest prawidłowo osadzony.



Sterownik ESP-LXME (57



Podłaczanie czujnika przepływu



1 Zainstalować czujnik przepływu w terenie zgodnie z instrukcjami producenta i poprowadzić przewód czujnika przepływu do sterownika ESP-LXME.

2 Przewlec przewód czujnika przepływu przez otwór znajdujący się w dolnej części sterownika.

3 Podłączyć przewód czujnika przepływu do wejść "Flow+" i "Flow -". Po zakończeniu delikatnie pociągnąć za przewody, aby upewnić się, że wszystkie połączenia są solidne.

UWAGA: w przypadku czujników przepływu serii FS firmy Rain Bird należy podłączyć czerwony przewód czujnika do czerwonego (+) zacisku, a czarny przewód czujnika do szarego (-) zacisku.



UWAGA: niebieska lampka na inteligentnym module przepływu FSM-LXME będzie błyskać, gdy czujnik przepływu będzie mierzył przepływ.

Programowanie modułu

Konfiguracja czujnika przepływu

Ustawić pokrętło sterownika w pozycji programowania modułu "Module Programming".



Pojawi sie ekran programu inteligentnego modułu "Smart Module ก PGM" z wybraną opcją inteligentnego modułu przepływu "Flow Smart Module". Nacisnać przycisk "Next" w celu kontynuacji.

2 Pojawi sie ekran programu inteligentnego modułu "Smart Module PGM" z wybraną opcją konfiguracji czujnika przepływu "Flow Sensor Setup". Nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.



UWAGA: jeżeli inteligentny moduł przepływu FSM-LXME nie został zainstalowany, ekrany przedstawione na stronach 58-72 nie zostaną wyświetlone.

3 Pojawi się ekran konfiguracji czujnika przepływu "Flow Sensor Setup". Naciskając przyciski "+" i "-", wybrać rodzaj zainstalowanego czujnika.

UWAGA: niektóre rodzaje czujników przepływu wymagają dodatkowych ustawień parametrów, takich jak średnica rur lub współczynnik K i odchylenie. W razie problemów radzimy zapoznać się z dokumentacją producenta lub skontaktować się z firmą Rain Bird.



Ustawienia i działanie funkcji "SEEF" i "SELF"

Aby funkcja "FloWatch" działała jak najskuteczniej, należy w pierwszej kolejności zdefiniować progi i działania funkcji "SEEF" i "SELF". "SEEF" (ang. Seek and Eliminate Excessive Flow), czyli funkcja wyszukiwania i eliminacji nadmiernego przepływu, odpowiada za reakcję sterownika na wypadek wystąpienia nadmiernego przepływu, co może być spowodowane awarią głównej linii zasilania. "SELF" (ang. Seek and Eliminate Low Flow), czyli funkcja wyszukiwania i eliminacji niskiego przepływu, odpowiada za reakcję sterownika na wypadek wystąpienia niskiego przepływu, odpowiada za reakcję sterownika na wypadek wystąpienia niskiego przepływu, odpowiada za reakcję sterownika na wypadek wystąpienia niskiego przepływu, co może być spowodowane uszkodzeniem pompy, problemem z dostawą wody komunalnej lub sytuacją, w której zawór się nie otworzy.



2

60

Ustawić pokrętło sterownika w pozycji programowania modułu "Module Programming".



Pojawi się ekran programu inteligentnego modułu "Smart Module PGM" z wybraną opcją inteligentnego modułu przepływu "Flow Smart Module". Nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.

Pojawi się ekran programu inteligentnego modułu przepływu "Flow Smart Module PGM". Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wybrać ustawienia "SEEF/SELF Settings", a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.



- Pojawi się ekran ustawień "SEEF Setting" z wybranym wysokim progiem przepływu, umożliwiający ustawienie górnego limitu (od 105 do 200%) wartości natężenia przepływu na stacji, po osiągnięciu którego wartość tę uważa się za nadmierną. Naciskając przyciski "+" i "-", ustawić próg wysokiego poziomu przepływu, a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.
 - Nacisnąć i PRZYTRZYMAĆ przyciski, aby przyspieszyć ustawianie wartości procentowych.
- **UWAGA:** dla progu wysokiego poziomu przepływu "SEEF" zaleca się stosowanie domyślnego ustawienia 130% (lub wyższego). Ustawienie niższej wartości procentowej może spowodować występowanie fałszywych alarmów wynikających z normalnej zmienności hydraulicznej.
- Wybrana jest opcja czasu ustalania się, umożliwiająca ustawienie minimalnego czasu (od 3 do 10 minut), przez jaki natężenie przepływu musi utrzymać się na poziomie (lub powyżej) progu, żeby sterownik włączył alarm lub podjął odpowiednie działania. Naciskając przyciski "+" i "-", ustawić czas ustalania się, a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.



- 5 Pojawi się ekran działania funkcji "SEEF" "SEEF Actions" umożliwiający ustawienie zachowania sterownika w przypadku wystąpienia warunków "SEEF".
- A. Funkcja diagnozowania i eliminowania "Diagnose & Eliminate" umożliwia sterownikowi ustalenie, czy wysoki poziom przepływu jest spowodowany wystąpieniem problemu na linii głównej (pęknięta rura, zablokowany zawór itp.), czy poniżej jednego z zaworów, który był uruchomiony w chwili wykrycia wysokiego poziomu przepływu. Sterownik wyeliminuje wysoki poziom przepływu, zamykając zawór główny w celu rozwiązania problemu dotyczącego linii głównej lub zamykając problemowy zawór w celu rozwiązania problemu dotyczącego stacji.
- B. Opcja wyłączenia i uruchomienia alarmu "Shut Down and Alarm" nakazuje sterownikowi zamknąć zawór główny w przypadku wykrycia wysokiego poziomu przepływu. Sterownik nie podejmie próby diagnozowania, jeśli problem wystąpił na linii głównej lub poniżej zaworu.
- **C.** Opcja "Alarm Only" umożliwia sterownikowi włączenie alarmu bez podejmowania żadnych innych działań.

Naciskając przyciski "+" i "-", ustawić działanie funkcji "SEEF" "SEEF Action", a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.

- Pojawi się ekran ustawień "SELF Setting" z wybranym progiem niskiego poziomu przepływu, umożliwiający ustawienie dolnego limitu (od 1 do 95%), po osiągnięciu którego wartość natężenia przepływu uważa się za niską. Naciskając przyciski "+" i "-", ustawić próg niskiego poziomu przepływu, a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.
 - Nacisnąć i PRZYTRZYMAĆ przyciski, aby przyspieszyć ustawianie wartości procentowych.
 - **UWAGA:** dla progu niskiego poziomu przepływu "SELF" zaleca się stosowanie domyślnego ustawienia 70% (lub niższego). Ustawienie wyższej wartości procentowej może spowodować występowanie fałszywych alarmów wynikających z normalnej zmienności hydraulicznej.



- Wybrana jest opcja czasu ustalania się, umożliwiająca ustawienie limitu czasu (od 3 do 10 minut), przez jaki natężenie przepływu na stacji musi utrzymać się na poziomie (lub poniżej) progu, żeby sterownik włączył alarm lub podjął odpowiednie działania. Naciskając przyciski "+" i "-", ustawić czas ustalania się, a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.
- Pojawi się ekran działania funkcji "SELF" "SELF Actions" umożliwiający ustawienie zachowania sterownika w przypadku wystąpienia warunków "SELF".
- A. Funkcja diagnozowania i eliminowania "Diagnose & Eliminate" umożliwia sterownikowi ustalenie, czy niski poziom przepływu jest spowodowany wystąpieniem problemu na linii głównej (dotyczy wszystkich zaworów), czy poniżej jednego z zaworów, który był uruchomiony w chwili wykrycia niskiego poziomu przepływu. Sterownik wyeliminuje niski poziom przepływu, zamykając zawór główny w celu rozwiązania problemu dotyczącego linii głównej lub zamykając problemowy zawór w celu rozwiązania problemu dotyczącego stacji.
- B. Opcja wyłączenia i uruchomienia alarmu "Shut Down and Alarm" nakazuje sterownikowi zamknąć zawór główny w przypadku wykrycia niskiego poziomu przepływu. Sterownik nie podejmie próby diagnozowania, jeśli problem wystąpił na linii głównej lub poniżej zaworu.
- **C.** Opcja "Alarm Only" umożliwia sterownikowi włączenie alarmu bez podejmowania żadnych innych działań.

Naciskając przyciski "+" i "-", ustawić działanie funkcji "SELF" "SELF Action", a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.



- **UWAGA:** jeżeli działaniem wybranym zarówno dla funkcji "SEEF", jak i "SELF" jest opcja "Alarm Only", system nie ulega wyłączeniu i ekran opóźnienia do ponownego włączenia "Delay to Re-Enable" nie wyświetla się.
- Pojawi się ekran "Delay to Re-Enable", umożliwiający ustawienie czasu (od 0 minut do 24 godzin), po którym system zostanie ponownie włączony, aby umożliwić nawadnianie. Jeśli warunki przepływu nadal się utrzymują, funkcja "SEEF" lub "SELF" ponownie zamknie system. Wybór ustawienia domyślnego, tj. 0 minut, konfiguruje sterownik tak, aby system pozostał zamknięty do momentu, aż alarm związany z przepływem zostanie usunięty ręcznie.

Naciskając przyciski "+" i "-", ustawić liczbę godzin do ponownego włączenia, a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.

 Nacisnąć i PRZYTRZYMAĆ przyciski, aby przyspieszyć ustawianie godzin i minut. Naciskając przyciski "+" i "-", ustawić liczbę minut do ponownego włączenia, a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.



UWAGA: ustawienia "SEEF" i "SELF" są nieaktywne, dopóki nie zostanie włączona funkcja "FloWatch".

Wartości natężenia przepływu stacji

Automatyczne pobieranie wartości natężenia przepływu (wszystkie stacje)



Ustawić pokrętło sterownika w pozycji programowania modułu "Module Programming".



- Pojawi się ekran programu inteligentnego modułu "Smart Module PGM" z wybraną opcją inteligentnego modułu przepływu "Flow Smart Module". Nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.
- Pojawi się ekran programu inteligentnego modułu przepływu "Flow Smart Module PGM". Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wybrać wartości natężeń przepływu stacji "Station Flow Rates", a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.



- Pojawi się ekran ustawiania wartości natężenia przepływu "Set Flow Rates" z wybraną opcją pobierania wartości "Learn Flow". Nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.
- Pojawi się ekran pobierania wartości natężenia przepływu "Learn Flow" z wybraną opcją wprowadzania ustawień dla wszystkich stacji "All Stations". Nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.



- **UWAGA:** należy upewnić się, że skonfigurowano czasy pracy dla wszystkich stacji objętych procesem "Learn Flow" przed jego rozpoczęciem. Działaniem procesu "Learn Flow" objęte będą wyłącznie stacje, dla których określony został czas pracy.
- 5 Pojawi się ekran potwierdzenia procesu "Learn Flow". Nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.
- 6 Pojawi się kolejny ekran potwierdzenia procesu "Learn Flow". Nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.



Sterownik ESP-LXME

- Pojawi się ekran rozpoczęcia pobierania wartości natężenia przepływu "Start Learn Flow". Naciskając przyciski "+" i "-", ustawić czas rozpoczęcia, a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.
 - Nacisnąć i PRZYTRZYMAĆ przyciski, aby przyspieszyć ustawianie godzin i minut.



UWAGA: proces można rozpocząć od razu lub można opóźnić jego rozpoczęcie do 24 godzin.

8 Pojawi się ekran ostrzegawczy informujący o tym, że dotychczasowe dane zostaną nadpisane. Nacisnąć przycisk "Start" w celu kontynuacji.



9 Pojawi się ekran potwierdzenia rozpoczęcia procesu "Learn Flow" z wyświetlonym opóźnieniem rozpoczęcia procesu "Learn Flow".





UWAGA: czas pracy narzędzia "Learn Flow" może wynosić do 5 minut na stację.



Automatyczne pobieranie wartości natężenia przepływu (stacje ustawione przez użytkownika)



2

Ustawić pokrętło sterownika w pozycji programowania modułu "Module Programming".



Pojawi sie ekran programu inteligentnego modułu "Smart Module PGM" z wybraną opcją inteligentnego modułu przepływu "Flow Smart Module". Nacisnać przycisk "Next" w celu kontynuacji.

Pojawi się ekran programu inteligentnego modułu przepływu "Flow Smart Module PGM". Naciskając przycisk ze strząłka w dół, wybrać wartości nateżeń przepływu stacji "Station Flow Rates", a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.



- Pojawi sie ekran ustawiania wartości nateżenia przepływu "Set Flow Rates" z wybrana opcja pobierania wartości "Learn Flow". Nacisnać przycisk "Next" w celu kontynuacji.
- Pojawi sie ekran pobierania wartości nateżenia przepływu "Learn Flow". Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wybrać opcję wybierania stacji "Select Stations", a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.



UWAGA: należy upewnić się, że skonfigurowano czasy pracy dla wszystkich stacji objętych procesem "Learn Flow" przed jego rozpoczęciem. Jeśli proces "Learn Flow" obejmuje stacje, dla których nie ustawiono czasu pracy, sterownik wygeneruje komunikat o błędzie i anuluje proces "Learn Flow".



5 Pojawi się ekran potwierdzenia procesu "Learn Flow". Nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.

Pojawi się kolejny ekran potwierdzenia procesu "Learn Flow". (6) Nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.



7	Naciskając przyciski "Yes" [Tak] i "No" [Nie], wybrać stacje, które mają zostać właczone Naciskając przyciski Next" [Daleji i Back"
	[Wstecz], wybrać żądane stacje, a następnie nacisnąć przycisk
	"Next" w celu kontynuacji.

8 Naciskając przyciski "+" i "-", ustawić opóźnienie rozpoczęcia procesu "Learn Flow", a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.

 Nacisnąć i PRZYTRZYMAĆ przyciski, aby przyspieszyć ustawianie godzin i minut.

UWAGA: opóźnienie może wynosić od 0 godzin i 0 minut do 24 godzin.



- 9 Pojawi się ekran potwierdzenia. Nacisnąć ponownie przycisk "Start" w celu ustawienia procesu "Learn Flow".
- Pojawi się ekran potwierdzenia rozpoczęcia procesu "Learn Flow" z wyświetlonym opóźnieniem rozpoczęcia procesu "Learn Flow".





!

UWAGA: wartości przepływu dla stacji można w razie potrzeby nadal ustawiać ręcznie. Szczegółowe informacje znajdują się w Sekcji "FloManager".

UWAGA: czas pracy narzędzia "Learn Flow" może wynosić do 5 minut na stację.

Sterownik ESP-LXME

66

!
Ręczne ustawianie natężenia przepływu stacji

Umożliwienie sterownikowi automatycznego pobrania wartości natężenia przepływu w trybie "Learn Flow" jest najprostszą i najdokładniejszą metodą wprowadzania odczytów dotyczących przepływu. Do skorzystania z tej możliwości niezbędny jest jednak sprzęt do detekcji przepływu oraz inteligentny moduł przepływu. Wartości natężenia przepływu można jednak wprowadzać ręcznie dla jednej lub kilku stacji lub dla stref przepływu przed lub po przeprowadzeniu automatycznego pobierania wartości natężenia przepływu "Learn Flow" nawet jeśli sprzęt detekcji przepływu nie jest zainstalowany.



Ustawić pokrętło sterownika w pozycji programowania modułu "Module Programming".



- Pojawi się ekran programu inteligentnego modułu "Smart Module PGM" z wybraną opcją inteligentnego modułu przepływu "Flow Smart Module". Nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.
- Pojawi się ekran programu inteligentnego modułu przepływu "Flow Smart Module PGM" z wybraną opcją ustawiania wartości natężenia przepływu "Set Flow Rates". Nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.



- Pojawi się ekran ustawiania wartości natężenia przepływu "Set Flow Rates". Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wybrać ustawianie wartości natężenia przepływu stacji "Set Station Rates", a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.
- A Naciskając przyciski "+" i "-" (przyciski 1 i 2), wybrać żądany numer stacji, a następnie nacisnąć przycisk "-" (przycisk 4).



- Naciskając przyciski "+" i "-" (przyciski 3 i 4), wprowadzić żądaną wartość natężenia przepływu dla danej stacji. Przyciski "-" (przyciski 2 i 4) umożliwiają poruszanie się między polami odpowiadającymi stacjom i wartościom natężenia przepływu.
 - Nacisnąć i PRZYTRZYMAĆ przyciski, aby przyspieszyć ustawianie wartości natężenia przepływu (GPM).



W razie konieczności powtórzyć powyższy proces w celu ręcznego ustawienia wartości natężenia przepływu dodatkowych stacji.

Usuwanie wartości natężenia przepływu

Czasami użytkownik może chcieć usunąć wartości natężenia przepływu wprowadzone wcześniej przez użytkownika lub pobrane przy użyciu funkcji "Learn Flow" i zacząć od nowa.



68

Ustawić pokrętło sterownika w pozycji programowania modułu "Module Programming".





Pojawi się ekran programu inteligentnego modułu "Smart Module PGM" z wybraną opcją inteligentnego modułu przepływu "Flow Smart Module". Nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.

Pojawi się ekran programu inteligentnego modułu przepływu "Flow Smart Module PGM". Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wybrać wartości natężeń przepływu stacji "Station Flow Rates", a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.



Pojawi się ekran ustawiania wartości natężenia przepływu "Set Flow Rates". Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wybrać usuwanie wartości natężenia przepływu "Clear Flow Rates", a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.

Pojawi się ekran potwierdzenia. Nacisnąć przycisk "Next" w celu usunięcia wartości natężenia przepływu.



Włączanie (lub wyłączanie) funkcji FloWatchTM



Ustawić pokrętło sterownika w pozycji programowania modułu "Module Programming".



Pojawi się ekran programu inteligentnego modułu "Smart Module PGM" z wybraną opcją inteligentnego modułu przepływu "Flow Smart Module". Nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.

Pojawi się ekran programu inteligentnego modułu przepływu "Flow Smart Module PGM". Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wybrać opcję "FloWatch On/Off" w celu włączenia/wyłączenia funkcji, a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.



Pojawi się ekran funkcji "FloWatch". Naciskając przycisk "On", włączyć funkcję "FloWatch", lub naciskając przycisk "Off", wyłączyć ją.



UWAGA: po włączeniu funkcji "FloWatch" zalecamy pobranie wartości natężenia przepływu dzięki opcji "Learn Flow" dla wszystkich stacji, jeżeli nie zrobiono tego wcześniej. Umożliwi to funkcji "FloWatch" właściwe reagowanie na ustawienia "SEEF" i "SELF".

Status modułu

Przeglądanie i usuwanie alarmów dotyczących przepływu

Czasami mogą zostać wykryte warunki o parametrach wyższych niż "SEEF" lub niższych niż "SELF". Jeśli konfiguracja sterownika zakłada generowanie alarmów w przypadku wystąpienia takich warunków, zaświeci się lampka alarmowa i utworzony zostanie szczegółowy opis warunków powodujących wywołanie alarmu dotyczącego przepływu.

Przeglądanie alarmów dotyczących przepływu stacji

 \bigcirc

Ustawić pokrętło sterownika w pozycji statusu modułu "Module Status".



Pojawi się ekran statusu inteligentnego modułu "Smart Module Status" z wybraną opcją inteligentnego modułu przepływu "Flow Smart Module". Nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.

Pojawi się ekran statusu modułu przepływu "Flow Module Status" z wybraną opcją przeglądania alarmów dotyczących przepływu "View Flow Alarms". Nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.



- Pojawi się ekran przeglądania/usuwania alarmów "Review/Clear Alarms" z wybraną opcją alarmów dotyczących przepływu stacji "Station Flow Alarms". Nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.
- Pojawi się ekran alarmów dotyczących przepływu stacji "Station Flow Alarms". Naciskając przyciski ze strzałką w dół i w górę, przejrzeć alarmy dotyczące przepływu. Przy stacjach, w których wystąpiły sytuacje alarmowe, wyświetli się "Yes". Widoczne będą wyłącznie te stacje, dla których wygenerowano alarm.



Przeglądanie alarmów dotyczących przepływu linii głównej

 Ustawić pokrętło sterownika w pozycji statusu modułu "Module Status".



Pojawi się ekran statusu inteligentnego modułu "Smart Module Status" z wybraną opcją inteligentnego modułu przepływu "Flow Smart Module". Nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.

Pojawi się ekran statusu modułu przepływu "Flow Module Status" z wybraną opcją przeglądania alarmów dotyczących przepływu "View Flow Alarms". Nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.



Pojawi się ekran przeglądania/usuwania alarmów "Review/Clear Alarms". Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wybrać ustawianie alarmów dotyczących przepływu linii głównej "Mainline Flow Alarms", a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.

Pojawi się ekran alarmów dotyczących przepływu linii głównej "Mainline Flow Alarms". Jeśli nie pojawiły się żadne alarmy dotyczące przepływu linii głównej, wyświetli się ekran jak poniżej.



Należy zwrócić uwagę na każdą stację, dla której ustawiony został alarm, a następnie zapoznać się z treścią punktu Usuwanie alarmów dotyczących przepływu niniejszej sekcji w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat usuwania alarmów dotyczących przepływu.

UWAGA: alarmy dotyczące linii głównej oznaczają stany alarmowe związane z warunkami przepływu na linii głównej, a nie na stacjach.

Usuwanie alarmów dotyczących przepływu



2

72

Ustawić pokrętło sterownika w pozycji statusu modułu "Module Status".



Pojawi się ekran statusu inteligentnego modułu "Smart Module Status" z wybraną opcją inteligentnego modułu przepływu "Flow Smart Module". Nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.

Pojawi się ekran statusu modułu przepływu "Flow Module Status" z wybraną opcją przeglądania alarmów dotyczących przepływu "View Flow Alarms". Nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.



Pojawi się ekran przeglądania/usuwania alarmów "Review/Clear Alarms". Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wybrać ustawianie alarmów dotyczących przepływu "Clear Flow Alarms", a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.

Pojawi się ekran usuwania alarmów przepływu "Clear Flow Alarms" umożliwiający usunięcie każdego z nich. Przed usunięciem alarmów dotyczących przepływu zaleca się odnotowanie, których stacji dotyczą.



UWAGA: alarmy dotyczące linii głównej oznaczają stany alarmowe związane z warunkami przepływu na linii głównej, a nie na stacjach.

Przeglądanie wartości natężenia przepływu

Czasami użytkownik może chcieć przejrzeć wartości natężenia przepływu stacji lub źródła wody.

Ustawić pokrętło sterownika w pozycji statusu modułu "Module Status".



Pojawi się ekran statusu inteligentnego modułu "Smart Module Status" z wybraną opcją inteligentnego modułu przepływu "Flow Smart Module". Nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.

2

Pojawi się ekran statusu modułu przepływu "Flow Module Status". Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wybrać przeglądanie wartości natężenia przepływu "View Flow Rates", a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.



- 3 Pojawi się ekran wartości natężenia przepływu "Flow Rates" z wybraną opcją przeglądania wartości natężenia przepływu stacji "View Station Rates". Nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.
- Pojawi się ekran natężenia przepływu stacji "Station Flow Rates". Naciskając przyciski "+" i "–", wybrać żądany numer stacji. Normalne natężenie przepływu dla każdej stacji będzie wyświetlane po prawej stronie, a poniżej wyświetli się źródło wartości natężenia przepływu (pobrane przy użyciu opcji "Learn Flow" lub wprowadzone przez użytkownika).



przepływu dla źródła wody.

Sterownik ESP-LXME



Przeglądanie i usuwanie rejestrów przepływu

Jeżeli funkcja "FloWatch" jest włączona, sterownik będzie automatycznie śledzić objętość wody przepływającej przez system. Takie rozwiązanie może okazać się przydatne w celu porównania rzeczywistego zużycia wody z otrzymanymi rachunkami.



2

74

Ustawić pokrętło sterownika w pozycji statusu modułu "Module Status".



Pojawi się ekran statusu inteligentnego modułu "Smart Module Status" z wybraną opcją inteligentnego modułu przepływu "Flow Smart Module". Nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.

Pojawi się ekran statusu modułu przepływu "Flow Module Status". Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wybrać przeglądanie rejestrów przepływu "View Flow Logs", a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.



- Pojawi się ekran rejestrów przepływu "Flow Logs" zawierający informacje na temat zużycia wody od początku bieżącego miesiąca oraz w poprzednim miesiącu (w galonach).
- A Naciskając przycisk "Days" [Dni], można zmienić widok w taki sposób, aby wyświetlało się ostatnich 30 dni i poprzednich 30 dni.



- W celu usunięcia zapisanych informacji należy nacisnąć przycisk "Clear".
- **UWAGA:** naciśnięcie przycisku "Clear" w widoku miesięcznym lub dziennym spowoduje usunięcie ZARÓWNO miesięcznych, jak i dziennych danych dotyczących przepływu.
- 6 Pojawi się ekran potwierdzenia. Aby usunąć rejestry, należy nacisnąć przycisk "Yes".



Sterownik ESP-LXME

Przeglądanie aktualnego przepływu

Czasami użytkownik może chcieć sprawdzić aktualny przepływ i porównać go z poprzednimi wartościami natężenia przepływu, pobranymi lub wprowadzonymi przez użytkownika.



Ustawić pokrętło sterownika w pozycji statusu modułu "Module Status".



Pojawi się ekran statusu inteligentnego modułu "Smart Module Status" z wybraną opcją inteligentnego modułu przepływu "Flow Smart Module". Nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.

Pojawi się ekran statusu modułu przepływu "Flow Module Status". Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wybrać przeglądanie aktualnych parametrów przepływu "View Current Flow", a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.





Wyświetli się aktualny i oczekiwany przepływ.

UWAGA: oczekiwany przepływ jest wartością natężenia wprowadzoną wcześniej przez użytkownika lub pobraną przy użyciu funkcji "Learn Flow". Wyświetli się wartość odchylenia lub porównanie procentowe aktualnego przepływu z oczekiwanym, dzięki czemu użytkownik będzie mógł zobaczyć, jak zbliżone są wartości systemu do warunków "SEEF" lub "SELF" (szczegółowe informacje znajdują się w punkcie Konfiguracja funkcji "SEEF" i "SELF").



tę stronę celowo pozostawiono pustą



Sekcja F – Opcje i funkcje specjalne

Ustawianie języka

W sterowniku ESP-LXME można ustawić jeden z sześciu obsługiwanych języków: angielski, hiszpański, francuski, portugalski, włoski lub niemiecki. Zmiana języka domyślnego obejmuje wszystkie ekrany i menu.



Ustawić pokrętło sterownika w pozycji funkcji specjalnych "Special Features".



Pojawi się ekran funkcji specjalnych "Special Features" z wybraną opcją ustawiania języka "Set Language". Nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.

UWAGA: jeśli język ustawiony na sterowniku nie jest znany użytkownikowi, opcja ustawiania języka "Set Language" znajduje się na samej górze głównego menu funkcji specjalnych "Special Features".

Pojawi się ekran ustawiania języka "Set Language". Naciskając przyciski "+" i "-", wybrać żądany język.



Ustawianie formatu czasu

Sterownik ESP-LXME może wyświetlać czas w jednym z trzech formatów: "Auto" (domyślnym dla danego regionu), dwunastogodzinnym "AM/PM" oraz dwudziestoczterogodzinnym.



Ustawić pokrętło sterownika w pozycji funkcji specjalnych "Special Features".



Pojawi się ekran funkcji specjalnych "Special Features" z wybraną opcją ustawiania języka "Set Language". Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wybrać ustawianie formatu czasu "Set Hours Mode", a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.



Pojawi się ekran ustawiania formatu czasu "Set Hours Mode". Naciskając przyciski "+" i "-", wybrać żądany format czasu.





Kopie zapasowe i przywracanie programów

Sterownik ESP-LXME jest standardowo wyposażony w prostą w użyciu funkcję kopii zapasowych programów.

Funkcja kopii zapasowych "Backup Programs" umożliwia zapisywanie programów jako domyślnych ustawień użytkownika ("Contractor Default") w celu późniejszego ich przywrócenia. Możliwe jest również przywracanie programów z opóźnieniem ("Delayed Recall"), które pozwala zapisać normalny plan nawadniania w formie kopii zapasowej, aby móc go później automatycznie przywrócić. Może to być przydatne w przypadku nowych nasion lub trawnika, dla których można zaprogramować częste nawadnianie przez określony czas, a następnie – dzięki opcji "Delayed Recall" – automatyczny powrót ustawień sterownika do normalnego planu nawadniania.

OSTRZEŻENIE: funkcja kopii zapasowych "Backup Programs" zapisuje i przywraca WSZYSTKIE ustawienia nawadniania dla WSZYSTKICH programów (A, B, C i D).

Zapisywanie programów domyślnych

Ustawić pokrętło sterownika w pozycji funkcji specjalnych "Special Features".



- Pojawi się ekran funkcji specjalnych. Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wybrać funkcję kopii zapasowych "Backup Programs", a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.
 - Pojawi się ekran kopii zapasowych "Backup Programs" z wybraną opcją zapisywania programów "Store Programs". Nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.



3 Pojawi się ekran potwierdzenia. Aby zapisać programy, należy nacisnać i przytrzymać przycisk "Yes" [Tak] przez cztery sekundy. W razie wątpliwości nacisnąć przycisk "No" [Nie].

Pojawi się ekran potwierdzenia.



Przywracanie programów domyślnych

(4)

Ustawić pokrętło sterownika w pozycji funkcji specjalnych "Special Features".



- Pojawi sie ekran funkcji specjalnych. Naciskając przycisk ze strzałka w dół, wybrać funkcję kopii zapasowych "Backup Programs", a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.
- Pojawi się ekran kopii zapasowych "Backup Programs". Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wybrać funkcję przywracania programów "Recall Programs", a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.



Pojawi się ekran potwierdzenia. Aby przywrócić programy, należy 3 nacisnąć i przytrzymać przycisk "Yes" [Tak] przez cztery sekundy. W razie wątpliwości nacisnąć przycisk "No" [Nie].



Pojawi się ekran potwierdzenia.





Przywracanie programów z opóźnieniem

Funkcja przywracania programów z opóźnieniem ("Delayed Recall") służy do automatycznego zastępowania z przyszłą datą aktualnie załadowanych programów zapisanym wcześniej programem.



OSTRZEŻENIE: aktualne programy zastąpione przy użyciu funkcji "Delayed Recall" nie mogą zostać przywrócone.

 Ustawić pokrętło sterownika w pozycji funkcji specjalnych "Special Features".



Pojawi się ekran funkcji specjalnych. Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wybrać funkcję kopii zapasowych "Backup Programs", a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.

Pojawi się ekran kopii zapasowych "Backup Programs". Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wybrać funkcję przywracania programów z opóźnieniem ("Delayed Recall"), a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.



Pojawi się ekran umożliwiający ustawienie opóźnienia, po jakim program ma zostać przywrócony. Naciskając przyciski "+" i "–", określić liczbę dni (od 0 do 90) pozostałą do momentu przywrócenia ustawień domyślnych użytkownika ("Contractor Defaults"). Na przykład jeżeli oryginalne programy mają zostać przywrócone po tygodniu, liczba dni powinna być równa 7. Aby usunąć wcześniej wprowadzone opóźnienie, należy ustawić tę wartość na 0.



Sekcja G – Ustawienia dodatkowe

Usuwanie programów

Sterownik ESP-LXME umożliwia usunięcie pojedynczego programu, usunięcie wszystkich programów lub przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych sterownika.

- **OSTRZEŻENIE:** zaleca się stworzenie kopii zapasowej programów przed ich usunięciem. Wbudowana funkcja zapisywania programów sterownika ESP-LXME umożliwia stworzenie kopii zapasowej jednego zestawu programów. Szczegółowe informacje znajdują się w Sekcji F, w punkcie Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych programów.
- **UWAGA:** znikną dni rozpoczęcia nawadniania, godziny rozpoczęcia i czasy pracy stacji ustawione dla usuniętych programów. Jeżeli nie będzie dostępny żaden program, wyświetli się alarm. Szczegółowe informacje znajdują się w Sekcji A, w punkcie Sytuacje alarmowe.

Usuwanie pojedynczych programów

) Ustawić pokrętło sterownika w pozycji usuwania programów "Clear Programs".



- Pojawi się ekran usuwania programów "Clear Programs" z wybraną opcją usuwania pojedynczego programu "Individual Program". Nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.
- Pojawi się ekran potwierdzenia. Aby usunąć wybrany program, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk "Yes" [Tak] przez cztery sekundy. W razie wątpliwości nacisnąć przycisk "No" [Nie].
- **UWAGA:** jeśli wybrany program nie jest właściwy, należy skorzystać z przełącznika wyboru programu "Program", aby go zmienić. Szczegółowe informacje znajdują się w Sekcji B, w punkcie Przełącznik wyboru programu "Program".



B Pojawi się ekran potwierdzenia.



W razie konieczności przestawić przełącznik wyboru programu "Program" i powtórzyć powyższy proces w celu usunięcia innych programów.

Usuwanie wszystkich programów

Ustawić pokrętło sterownika w pozycji usuwania programów "Clear Programs".



Pojawi się ekran usuwania programów "Clear Programs". Nacisnąć przycisk ze strzałką w dół, aby wybrać funkcję usuwania wszystkich programów "All Programs", a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.

2 Pojawi się ekran potwierdzenia. Aby usunąć wszystkie programy, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk "Yes" [Tak] przez cztery sekundy. W razie watpliwości nacisnąć przycisk "No" [Nie].





Pojawi się ekran potwierdzenia.



Sterownik ESP-LXME

Przywracanie ustawień domyślnych

Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych sterownika **ESP-LXME.**



Ustawić pokrętło sterownika w pozycji usuwania programów "Clear Programs".



Pojawi się ekran usuwania programów "Clear Programs". Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wybrać funkcję przywracania ustawień domyślnych "Restore Defaults", a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.

Pojawi się ekran potwierdzenia. Aby przywrócić ustawienia 2 domyślne, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk "Yes" [Tak] przez cztery sekundy. W razie watpliwości nacisnać przycisk "No" [Nie].



Po	iawi	sie	ekran	notwierdzenia
	javvi	JIÇ	citiun	potriciazerila.

3



OSTRZEŻENIE: należy zachować ostrożność, korzystając z opcji przywracania ustawień domyślnych, ponieważ wszystkie wcześniejsze ustawienia zostaną trwale usunięte z pamięci systemu. Zalecamy zamiast tego rozważyć zastosowanie opcji usuwania wszystkich programów "Clear All Programs".

Sterownik ESP-LXME (83



Nawadnianie ręczne

Sterownik ESP-LXME umożliwia ręczne uruchamianie stacji, programu lub otwarcie normalnie zamknietego zaworu głównego ("NCMV"), aby dostarczyć wodę do systemu nawadniania na potrzeby recznego nawadniania.

Reczne uruchamianie stacji



UWAGA: ustawienie opcji Nawadnianie ręczne ("Manual watering") > Uruchamianie stacji ("Start Station") spowoduje zatrzymanie aktualnie uruchomionych programów.



Ustawić pokrętło sterownika w pozycji nawadniania ręcznego "Manual Watering".



Pojawi się ekran nawadniania ręcznego "Manual Watering" z wybraną opcją uruchamiania stacji "Start Station". Nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.

Pojawi sie ekran nawadniania recznego "Manual Watering". Naciskając przyciski "+" i "-", wybrać stację, która ma zostać uruchomiona ręcznie, a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.



- Czas pracy stacji przyjmie domyślnie wartość czasu pracy programu. Naciskając przyciski "+" i "-", ustawić czas pracy stacji (od 0 godzin i 1 minuty do 12 godzin). Nacisnać przycisk "Run" w celu rozpoczęcia nawadniania dla tej stacji.
 - Nacisnąć i PRZYTRZYMAĆ przyciski, aby przyspieszyć ustawianie godzin i minut.
- Pojawi się ekran potwierdzenia.



Powtórzyć powyższy proces, aby ustawić nawadnianie reczne dla innych stacji.

UWAGA: stacje bedą działać sekwencyjnie w kolejności, w jakiej zostały wybrane.

UWAGA: aby przejrzeć ustawienia stacji podczas jej pracy, ! należy ustawić pokrętło sterownika w pozycji "AUTO". Można użyć przycisku "Adv", aby przejść do następnej stacji, oraz przycisków "+" i "-", aby wydłużyć lub skrócić czas pracy bieżacej stacji.



Ręczne uruchamianie programów



2

Ustawić pokrętło sterownika w pozycji nawadniania ręcznego "Manual Watering".



Pojawi się ekran nawadniania ręcznego "Manual Watering". Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wybrać opcję uruchamiania programu "Start Program", a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.

Pojawi się ekran nawadniania ręcznego "Manual Watering" z wybraną opcją uruchamiania programu "Start Program". Nacisnąć przycisk "Run", aby uruchomić program, lub "Back", aby anulować czynność.

UWAGA: jeśli wybrany program nie jest właściwy, należy skorzystać z przełącznika wyboru programu "Program", aby go zmienić. Szczegółowe informacje znajdują się w Sekcji B, w punkcie Przełącznik wyboru programu "Program".



1	Manu	ial V	Vate	ring		
F	Prog	am	Sta	rted		
			1			_

Pojawi sie ekran potwierdzenia.

Powtórzyć powyższy proces w celu ręcznego uruchomienia innych programów. Programy będą działać sekwencyjnie w kolejności, w jakiej zostały wybrane.

UWAGA: aby przejrzeć ustawienia programu podczas jego pracy, należy ustawić pokrętło sterownika w pozycji "AUTO". Można użyć przycisku "Adv", aby przejść do następnej stacji, oraz przycisków "+" i "-", aby wydłużyć lub skrócić czas pracy bieżącej stacji.

Sterownik ESP-LXME



Okno nawodnieniowe zaworu głównego

Czasami podczas przerw w nawadnianiu użytkownik może chcieć zastosować zawory z szybkozłączem lub inne metody nawadniania ręcznego. Aby dopilnować, by urządzenia te były zasilane wodą, można skonfigurować okno nawodnieniowe zaworu głównego działa w taki sam sposób jak inne okna nawodnieniowe, ale zamiast zezwalać na nawadnianie po prostu otwiera normalnie zamknięty zawór główny i umożliwia koordynację natężenia przepływu zdefiniowanego przez użytkownika ze wskazaniami urządzeń detekcji przepływu, jeśli są zainstalowane.

Konfiguracja okna nawodnieniowego zaworu głównego



Ustawić pokrętło sterownika w pozycji nawadniania ręcznego "Manual Watering".



- Pojawi się ekran nawadniania ręcznego "Manual Watering". Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wybrać opcję okna nawodnieniowego zaworu głównego "MV Water Window", a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.
- Pojawi się ekran okna nawodnieniowego zaworu głównego "MV Water Window" z wybraną opcją okna nawodnieniowego zaworu głównego "MV Water Window". Nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.



- 3 Naciskając przyciski "+" i "-", ustawić czas otwarcia okna nawodnieniowego zaworu głównego, a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.
 - Nacisnąć i PRZYTRZYMAĆ przyciski, aby przyspieszyć ustawianie godzin i minut.
- Naciskając przyciski "+" i "-", ustawić czas zamknięcia okna nawodnieniowego zaworu głównego, a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji. Gdy zostanie ustawiona godzina końcowa, czas trwania okna nawodnieniowego zaworu głównego zostanie obliczony automatycznie. Nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.
- **UWAGA:** w celu usunięcia ustawionego wcześniej okna nawodnieniowego zaworu głównego należy nacisnąć przyciski "+" i "-", aby ustawić zarówno czas otwarcia, jak i zamknięcia w pozycji "OFF" (między 23.59 a 24.00).



Pojawi się ekran umożliwiający ustawienie dni okna nawodnieniowego zaworu głównego, w których dopuszczalne jest uruchomienie nawadniania ręcznego "MV Water Window Days Manual Watering Allowed On". Nacisnąć przycisk "Yes" zezwalający na przeprowadzenie nawadniania w danym dniu lub "No", aby wykluczyć ten dzień.

Przyciski "Next" [Dalej] i "Back" [Wstecz] umożliwiają poruszanie się między dniami tygodnia i powtórzenie procesu wyboru w razie potrzeby. Nacisnąć przycisk "Next", aby minąć niedzielę.



Sterownik poprosi o podanie maksymalnej dodatkowej wartości natężenia przepływu dopuszczonych dla okna nawodnieniowego zaworu głównego, jeśli zainstalowano opcjonalny inteligentny moduł przepływu FSM-LXME oraz jeśli funkcja "FloWatch" jest włączona. Naciskając przyciski "+" i "–", wprowadzić na tyle dużą wartość natężenia przepływu, aby przepływ z węży i innych ręcznych urządzeń nawadniających nie uruchomił alarmu "FloWatch" związanego z wysokim przepływem "SEEF".



Ręczne otwieranie zaworu głównego

Czasami może zaistnieć potrzeba doprowadzenia wody do systemu w celu wykonania niezaplanowanych zadań. Funkcja otwierania zaworów głównych "MV" umożliwia skorzystanie z ustawień okna nawodnieniowego zaworu głównego, takich jak dopuszczalne narastające wartości przepływu, w celu otwarcia normalnie zamkniętego zaworu głównego na określony czas.



2

88

Ustawić pokrętło sterownika w pozycji nawadniania ręcznego "Manual Watering".



Pojawi się ekran nawadniania ręcznego "Manual Watering". Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wybrać opcję okna nawodnieniowego zaworu głównego "MV Water Window", a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.

Pojawi się ekran okna nawodnieniowego zaworu głównego "MV Water Window". Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wybrać funkcję ręcznego otwierania zaworu głównego "Manual MV Open", a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.



- Pojawi się ekran ręcznego otwierania zaworu głównego "Manual MV Open". Naciskając przyciski "+" i "-", ustawić czas (w godzinach i minutach), przez jaki zawór główny "MV" ma pozostać otwarty, a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji. Przez krótki czas na ekranie wyświetlony będzie komunikat informujący o otwarciu zaworu głównego "MV is Open".
 - Nacisnąć i PRZYTRZYMAĆ przyciski, aby przyspieszyć ustawianie godzin i minut.



UWAGA: funkcja ręcznego otwierania zaworu głównego "Manual MV Open" może być stosowana również w przypadku normalnie otwartych zaworów głównych ("NOMV"). Jeśli zainstalowano sprzęt do detekcji przepływu, korzystanie z niego jest informacją dla sterownika, że najprawdopodobniej wartość natężenia przepływu wprowadzona zostanie ręcznie, co wyklucza zamknięcie spowodowane wysokim przepływem ("SEEF").

Testowanie wszystkich stacji

Można przetestować wszystkie stacje podłączone do sterownika, uruchamiając je w kolejności.

Czasami funkcja ta jest przydatna po instalacji w celu ogólnej konserwacji lub jako pierwszy krok w procesie wykrywania i usuwania usterek.



UWAGA: działaniem testowania wszystkich stacji "Test All Stations" objęte są wyłącznie te stacje, dla których zaprogramowano czasy pracy.



Ustawić pokrętło sterownika w pozycji nawadniania ręcznego "Manual Watering".



- Pojawi się ekran nawadniania ręcznego "Manual Watering". Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wybrać testowanie wszystkich stacji "Test All Stations", a następnie nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.
- Pojawi się ekran testowania wszystkich stacji "Test All Stations". Naciskając przyciski "+" i "–", określić czas przeprowadzania testu (od 1 do 10 minut) na stację, a następnie nacisnąć przycisk "Run".



3 Pojawi się ekran potwierdzenia.

Po naciśnięciu przycisku "Run" stacje mogą być kontrolowane i zmieniane poprzez ustawienie pokrętła w pozycji "AUTO" i naciśnięcie przycisku "Adv". Naciskając przyciski "+" i "-", zwiększyć lub zmniejszyć liczbę minut czasu pracy dla aktualnie działającej stacji.





Wyłączanie

Wyłączanie nawadniania lub zamykanie zaworu głównego.

Regulacja kontrastu wyświetlacza

Regulacja ustawień kontrastu wyświetlacza sterownika dla lepszej widoczności.

Ustawić pokrętło sterownika w pozycji "OFF"..



Pojawi się ekran wyłączania wszystkich funkcji nawadniania "All Watering Off" i przez 10 sekund wyświetlać się będzie aktualne ustawienie regulacji kontrastu. Naciskając przyciski "+" i "-", zwiększyć lub zmniejszyć kontrast.



90)

Zamykanie zaworu głównego

Zamykanie normalnie otwartego zaworu głównego i wyłączanie nawadniania.

OSTRZEŻENIE: korzystanie z funkcji zamykania zaworu głównego powoduje wyłączenie wszystkich funkcji nawadniania.

Ustawić pokrętło sterownika w pozycji "OFF".



Pojawi się ekran wyłączania wszystkich funkcji nawadniania "All Watering Off". Nacisnąć przycisk zamykania zaworu głównego "Close MV".

Pojawi się ekran potwierdzenia. Aby zamknąć normalnie otwarty zawór główny, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk "Yes" [Tak] przez cztery sekundy. W razie wątpliwości nacisnąć przycisk "Back" [Wstecz].





Pojawi się ekran potwierdzenia.

Na ekranie "OFF" pojawi się komunikat "MV is Closed" informujący o tym, że zawór główny został zamknięty. Aby anulować wykonaną operację i przywrócić funkcje nawadniania, należy ustawić pokrętło w pozycji "AUTO".



Sterownik ESP-LXME



tę stronę celowo pozostawiono pustą



Sekcja H – Instalacja

Niniejsza sekcja wyjaśnia, w jaki sposób zamontować sterownik ESP-LXME, podłączyć okablowanie oraz sprawdzić jego prawidłowe działanie.

Przygotowanie do instalacji

Lista kontrolna instalacji

Podczas pierwszego instalowania sterownika ESP-LXME zaleca się wykonanie poniższych kroków w podanej kolejności:

Dla wygody użytkownika każdemu krokowi odpowiada pole, w którym można zaznaczyć jego wykonanie.

Sprawdzanie zawartości opakowania	Strona 93
Przygotowanie narzędzi niezbędnych do instalacji	Strona 94
Wybór lokalizacji	Strona 95
Montaż sterownika	Strona 98
Podłączenie źródła zasilania	Strona 99
Instalacja modułu (modułów) podstawowych i stacji	Strona 102
Podłączenie okablowania zewnętrznego	Strona 105
Zakończenie instalacji	Strona 108

Sprawdzanie zawartości opakowania

Wszystkie poniższe elementy są dołączane do sterownika ESP-LXME i są niezbędne do instalacji. Jeśli brakuje jakiegokolwiek elementu, należy skontaktować się ze sprzedawcą przed podjęciem dalszych działań.

 Sterownik i moduły ESP-LXME
Sprzęt do montażu (5 śrub, 5 plastikowych kołków rozporowych)
Klucze do obudowy sterownika
Instrukcja instalacji, programowania i obsługi sterownika ESP-LXME
Tabela programowania sterownika ESP-LXME
Szablon montażowy sterownika
Etykiety numerowania stacji



Zawartość opakowania

Przygotowanie narzędzi niezbędnych do instalacji

Przed rozpoczęciem instalacji należy przygotować następujące narzędzia i materiały:



Instalacja sterownika

Sterownik ESP-LXME należy zamontować na ścianie (lub odpowiedniej powierzchni montażowej).



UWAGA: dla sterownika ESP-LXME dostępna jest także opcjonalna metalowa obudowa (LXMM) i cokół (LXMMPED). Jeżeli użytkownik będzie chciał skorzystać z tych opcji, musi przestrzegać instrukcji instalacji tych produktów przed zainstalowaniem sterownika.



PRZESTROGA: sterownik ten musi być zainstalowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektryczności.

Wybór lokalizacji sterownika

Należy wybrać lokalizację o następujących cechach:

- łatwo dostępną,
- umożliwiającą wygodny odczyt,
- z płaską ścianą,
- znajdującą się w pobliżu źródła zasilania 120 V lub 230/240 V (w zależności od modelu),
- której nie grozi wandalizm,
- będącą poza zasięgiem pracujących zraszaczy.





Dostęp do obudowy sterownika

Zdejmowanie drzwiczek i panelu przedniego obudowy

- Sterownik jest wyposażony w zamek w drzwiczkach zewnętrznych, aby powstrzymać ataki wandalizmu i zapobiec nieupoważnionemu dostępowi do pracy sterownika. Jeśli jest to konieczne, otworzyć drzwiczki obudowy przy pomocy dostarczonego klucza.
- 2 W celu otwarcia drzwiczek sterownika należy złapać za uchwyt w kształcie półksiężyca znajdujący się po prawej stronie obudowy zewnętrznej.



- **3** Pociągnąć go do siebie i otworzyć drzwiczki, odchylając je w lewą stronę.
- Aby zdjąć drzwiczki, należy ostrożnie pociągnąć za nie w stronę przeciwną do obudowy do momentu, aż zawiasy oddzielą się od plastikowych słupków.



5 W celu otwarcia panelu przedniego sterownika należy złapać za uchwyt w kształcie półksiężyca znajdujący się po prawej stronie panelu.





8

Pociągnąć go do siebie i otworzyć panel przedni, odchylając go w lewą stronę.



Aby zdjąć panel przedni, należy odłączyć kabel taśmowy od panelu przedniego, delikatnie wyciągając złączkę z gniazda.

OSTRZEŻENIE: należy uważać, aby podczas podłączania lub odłączania kabla taśmowego nie wygiąć pinów w gniazdach.

Kołyszącym ruchem przesunąć panel przedni w górę i wypchnąć dolny sworzeń narożny z dolnego otworu w celu zdjęcia panelu.



Zdejmowanie modułów

Każdy sterownik ESP-LXME jest dostarczany z dwoma modułami znajdującymi się wewnątrz obudowy – jednym modułem podstawowym (modułem podstawowym lub inteligentnym modułem przepływu) oraz jednym modułem stacji (SM8 lub SM12). Rodzaje dołączonych modułów zależą od wersji sterownika ESP-LXME.

Wyciągnąć oba moduły oraz kartonowe opakowanie z wnętrza sterownika i odłożyć moduły w celu późniejszej ich instalacji.

Pudełko znajdujące się najwyżej zawiera moduł podstawowy lub inteligentny moduł przepływu, a wielobarwna etykieta widoczna będzie przez okienko w pudełku.

3 Pudełko znajdujące się najniżej zawiera moduł ośmio- lub dwunastostacyjny, a etykieta o jednolitej niebieskiej barwie widoczna będzie przez okienko w pudełku.



Montaż sterownika

- Używając poziomicy, przykleić taśmą szablon montażowy do powierzchni montażowej mniej więcej na wysokości wzroku. Upewnić się, że chociaż jedno z pięciu oznaczeń otworów montażowych ustawione jest na ściance szkieletowej lub innej twardej powierzchni.
- Używając narzędzia do wybijania (lub gwoździa) i młotka, wybić otwory pilotowe w miejscu pięciu oznaczeń otworów montażowych na powierzchni montażowej. Następnie usunąć szablon i wywiercić otwory w powierzchni montażowej, w razie potrzeby montując kołki rozporowe.



UWAGA: jeśli sterownik wymaga przymocowania na nierównej powierzchni, takiej jak stiuk, należy między sterownikiem a ścianą umieścić (lub zamontować) fragment sklejki.

Wkręcić pierwszą śrubę w środkowy otwór położony najwyżej. Następnie zawiesić sterownik na śrubie, umieszczając ją w otworze montażowym w kształcie dziurki od klucza, znajdującym się z tyłu obudowy.

Ustawić otwory montażowe w obudowie sterownika w równej linii z pozostałymi otworami pilotowymi i wkręcić pozostałe cztery śruby przez płytę bazową obudowy, mocując sterownik do powierzchni montażowej.



Podłączanie zasilania do sterownika

Ochrona przeciwprzepięciowa i uziemienie

Sterownik ESP-LXME wyposażony jest we wbudowaną ochronę przeciwprzepięciową. Aby system działał poprawnie, należy uziemić sterownik we właściwy sposób.

PRZESTROGA: sterownik ESP-LXME wymaga zastosowania odpowiedniej ochrony przeciwprzepięciowej i uziemienia. Zapewnienie takich zabezpieczeń może pomóc zapobiec powstawaniu uszkodzeń sterownika i systemu nawadniania oraz znacznie skrócić czas wykrywania i usuwania usterek, czas naprawy, a także zmniejszyć koszty. Jeśli ochrona ta nie zostanie zapewniona, może dojść do awarii sterownika i utraty gwarancji.

Należy upewnić się, że wszystkie przyrządy uziemiające są zgodne z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektryczności.

Podłączanie źródła zasilania

Sterownik ESP-LXME posiada wewnętrzny transformator, który zmniejsza napięcie zasilające (120 VAC w modelach amerykańskich; 230 VAC w modelach międzynarodowych; 240 VAC w modelach australijskich) do 24 VAC. Przewody zasilające należy podłączyć do trzech przewodów transformatora (liniowego, zerowego, uziemiającego).



/4/

П

PRZESTROGA: porażenie prądem może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć. Przed podłączaniem przewodów zasilających należy upewnić się, że zasilanie jest WYŁĄCZONE.

PRZESTROGA: wszystkie przyłącza elektryczne i ciągi przewodów muszą być wykonane zgodnie z lokalnymi przepisami budowlanymi.

Zlokalizować skrzynkę łączeniową transformatora znajdującą się w lewym dolnym rogu obudowy sterownika. Odkręcić śrubę znajdującą się po prawej stronie i zdjąć pokrywę osłaniającą skrzynkę łączeniową.





4

2 Zdjąć izolację z trzech przewodów zasilających tak, aby odsłonić ok. 0,5 cala (13 mm) nieizolowanego przewodu.

Wyjąć znajdującą się pod transformatorem zaślępkę umieszczoną 3 na spodzie obudowy i przyłączyć złączkę kablową o średnicy 0,5 cala (13 mm) po zewnetrznej stronie otworu w skrzynce łączeniowej.

UWAGA: instalacje 240 VAC (Australia) nie wymagają stosowania kanału kablowego, ponieważ kabel zasilający jest już podłączony.

Przeprowadzić trzy przewody zasilające prowadzące od źródła zasilania przez kanał kablowy do skrzynki łączeniowej.



6

6

Odpowiednio połączyć przewody przy pomocy załączonych kapturków.



- PRZESTROGA: przewód uziemiający MUSI być podłączony, aby zapewnić ochronę przeciwprzepięciową. Nieuziemienie sterownika spowoduje utrate gwarancji.
- Po podłączeniu przewodów wypełnić górną cześć kanału kablowego wodoodpornym materiałem uszczelniającym, aby zapobiec dostawaniu się owadów do obudowy sterownika.



Sprawdzić, czy wszystkie połączenia zostały prawidłowo wykonane, a następnie założyć pokrywę skrzynki łączeniowej transformatora i przymocować ją przy pomocy śruby.

Ponowna instalacja panelu przedniego



PRZESTROGA: aby zapobiec porażeniu prądem, przed instalacją panelu przedniego upewnić się, że zasilanie jest WYŁĄCZONE. Porażenie prądem może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.

Ponownie zamontować panel przedni, umieszczając górny sworzeń narożny w górnym otworze, a następnie wpychając dolny sworzeń narożny kołyszącym ruchem do dolnego otworu.



Połączenia okablowania				
120 VAC (USA)	230 VAC (międzynarodowe)			
Czarny przewód zasilający (pod napięciem) do czarnego przewodu transformatorowego	Czarny przewód zasilający (pod napięciem) do czarnego przewodu transformatorowego			
Biały przewód zasilający (zerowy) do białego przewodu transformatorowego	Niebieski przewód zasilający (zerowy) do niebieskiego przewodu transformatorowego			
Zielony przewód zasilający (uziemiający) do zielonego przewodu transformatorowego	Zielony przewód zasilający z żółtym paskiem (uziemiający) do zielonego przewodu transformatorowego z żółtym paskiem			

2 Podłączyć ponownie kabel taśmowy do panelu przedniego poprzez delikatne wepchnięcie złącza do gniazda.

OSTRZEŻENIE: należy uważać, aby NIE wygiąć pinów w gnieździe.





Włączyć źródło zasilania.

UWAGA: przy pierwszym podłączeniu sterownika do zasilania na ekranie wyświetli się komunikat o konieczności wyboru języka. Szczegółowe informacje znajdują się w Sekcji F, w punkcie Ustawianie języka.

Instalacja modułów

Instalacja modułu podstawowego BM-LXME

Instalacja modułu podstawowego BM-LXME w slocie 0.



UWAGA: jeśli sterownik ESP-LXME zawiera inteligentny moduł przepływu FSM-LXME, szczegóły dotyczące procedury instalacyjnej znajdują się w Sekcji E.



Moduł podstawowy BM-LXME



OSTRZEŻENIE: należy uważać, aby podczas instalacji modułu nie wygiąć pinów w gniazdach.



UWAGA: moduł podstawowy oraz inteligentny moduł przepływu zawierają przewód połączeniowy łączący zaciski czujników pogodowych (SEN). Przewód połączeniowy można odłączyć wyłącznie wtedy, gdy montuje się czujnik pogodowy.

1

Ustawić moduł w taki sposób, aby złącze znajdujące się w dolnej części modułu pasowało do gniazda połączeniowego w slocie 0 na płycie bazowej sterownika.



Ostrożnie zamocować moduł na płycie bazowej sterownika, mocno naciskając do momentu, aż wskoczy na miejsce. Jeśli moduł został poprawnie zainstalowany, czerwona lampka błyśnie jeden raz. Jeśli lampka nie błyśnie, należy sprawdzić, czy moduł jest prawidłowo osadzony.





UWAGA: aby wyjąć moduł, należy nacisnąć (dwa) przyciski zwalniające po obu stronach modułu.
Instalacja modułu stacji

Zainstalować moduł stacji w slocie 1, który dostarczono wraz ze sterownikiem ESP-LXME. Dodatkowe moduły stacji można dokupić oddzielnie.



OSTRZEŻENIE: należy uważać, aby podczas instalacji modułu nie wygiąć pinów w gniazdach.

Ustawić moduł stacji w taki sposób, aby złącze znajdujące się w dolnej części modułu pasowało do gniazda połączeniowego w slocie 1 na płycie bazowej sterownika (na rysunku przedstawiono moduł ESP-LXM-SM8).



Ostrożnie zamocować moduł na płycie bazowej sterownika, mocno naciskając do momentu, aż wskoczy na miejsce. Jeśli moduł został poprawnie zainstalowany, czerwona lampka błyśnie jeden raz. Jeśli lampka nie błyśnie, należy sprawdzić, czy moduł jest prawidłowo osadzony.





UWAGA: aby wyjąć moduł, należy nacisnąć (dwa) przyciski zwalniające po obu stronach modułu.

Dynamiczne numerowanie stacji

Sterownik ESP-LXME automatycznie wykryje nowo zainstalowane moduły stacji. W celu konfiguracji modułu stacji należy stosować się do instrukcji wyświetlanych na wyświetlaczu LCD panelu przedniego.



2

Ekran konfiguracji modułu "Module Configuration" pojawi się za każdym razem, gdy sterownik ESP-LXM wykryje zmianę w konfiguracji modułów. Nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.

Ekran podsumowania modułu "Module Summary" wyświetla rodzaj modułu wykrytego w każdym ze slotów modułowych, wraz z nowymi i starymi przypisanymi numerami stacji. Naciskając przycisk "Accept", zatwierdzić nową konfigurację modułów (naciśnięcie przycisku "Reject" zachowa aktualną konfigurację).



Pojawi się ekran etykiet modułów "Module Labels". Zlokalizować etykiety numerowania modułów stacji, które dostarczono na oddzielnym rozkładanym arkuszu. Nacisnąć przycisk "Next" w celu kontynuacji.

Grafika numerowania modułów stacji przedstawia pary liter (np.: Slot 1 = Etykieta AC) odpowiadające każdemu zainstalowanemu modułowi. Na rozkładanym arkuszu odnaleźć etykietę numerowania stacji z parą liter pasującą do danej stacji i umieścić ją na niebieskim pasku znajdującym się na module. Nacisnąć przycisk "Done" w celu zakończenia.



UWAGA: status modułu "Module Status" można skorygować w dowolnym momencie poprzez ustawienie pokrętła w pozycji ustawień stacji/zaworu głównego "Station/MV Settings" i wybranie opcji statusu modułu "Module Status". Szczegółowe informacje znajdują się w Sekcji D, w punkcie Status Modułu.



Podłączanie okablowania zewnętrznego

Podłączanie okablowania zaworów

Przewody zewnętrzne zaworów są podłączane do zacisków modułów przy pomocy szybkozłączy. Nacisnąć ruchome ramię odpowiedniego zacisku i umieścić w nim przewód. Po zwolnieniu ruchomego ramienia docisk przytrzyma przewód.

Odszukać (lub wyjąć) dużą zaślepkę w otworze na kabel **ה** znajdującym się w dolnej części obudowy sterownika. Przyłączyć złaczke kablowa do dna obudowy, a następnie przyłączyć kanał kablowy do złącza.

Przeprowadzić okablowanie zewnętrzne przez kanał kablowy do wnętrza obudowy sterownika.



Przewody zewnętrzne zaworów są podłączane do zacisków modułów przy pomocy szybkozłączy. Nacisnąć ruchome ramię odpowiedniego zacisku i umieścić w nim przewód. Po zwolnieniu ruchomego ramienia docisk przytrzyma przewód.

- Odsunać osłonke przewodu maksymalnie o 0,5 cala (12 mm) (4) i podłączyć każdy przewód zaworu do jednego z numerowanych zacisków znajdujących się na module stacji.
- 5 Podłączyć przewód wspólny (przewody wspólne) do któregokolwiek z zacisków "COM" na sterowniku. Przewody stosowane do podłączania zaworów muszą być zgodne z przepisami dotyczącymi instalacji podziemnych.
 - UWAGA: poniższy krok wykonać wyłacznie wtedy, gdy system korzysta z zaworu głównego lub przekaźnika uruchamiania pompy. Sterownik nie zapewnia zasilania sieciowego pompy.
- Przewody zaworu głównego lub przekaźnika uruchamiania 6 pompy podłączyć do zacisków zaworu głównego "MV" i przewodów wspólnych "COM".



Po podłączeniu przewodów wypełnić górną część kanału kablowego wodoodpornym materiałem uszczelniającym, aby zapobiec dostawaniu się owadów do obudowy sterownika.



Podłączanie lokalnego czujnika pogodowego

Sterownik ESP-LXME może odbierać informacje wejściowe z pojedynczego czujnika pogodowego podłączonego bezpośrednio do sterownika lub przez odbiornik bezprzewodowy.

Lokalny czujnik pogody można obejść przy pomocy przełącznika obejścia czujnika znajdującego się na panelu przednim sterownika.

Aby włączyć lokalny czujnik pogodowy:

 ustawić przełącznik czujnika pogody "Weather Sensor" znajdującego się na panelu przednim sterownika w pozycji "Activate".



UWAGA: aby poprawnie zainstalować czujnik i wykonać do niego połączenia przewodowe, należy postępować zgodnie z instrukcją producenta czujnika. Upewnić się, że czujnik został zainstalowany zgodnie z wszelkimi przepisami lokalnymi.

Aby podłączyć przewodowy lokalny czujnik pogodowy:



Poprowadzić przewód ciągły czujnika od czujnika pogodowego do sterownika ESP-LXME.

- 2 Przewlec przewód przez otwór znajdujący się w dolnej części sterownika.
- Usunąć żółty przewód połączeniowy (jeśli jest podłączony). Podłączyć dwa przewody czujnika do wejść czujnika (Sen). Po zakończeniu delikatnie pociągnąć za przewody, aby upewnić się, że wszystkie połączenia są solidne.



Aby podłączyć bezprzewodowy lokalny czujnik pogodowy:

 Poprowadzić przewód od bezprzewodowego odbiornika do sterownika ESP-LXME.

- Przewlec przewód przez otwór znajdujący się w dolnej części sterownika.
- Usunąć żółty przewód połączeniowy (jeśli jest podłączony). Podłączyć dwa przewody czujników do wejść czujników ("Sen"), przewód zasilający do wejścia "24V", a przewód wspólny do wejścia wspólnego ("C"). Po zakończeniu delikatnie pociągnąć za przewody, aby upewnić się, że wszystkie połączenia są solidne.



UWAGA: upewnić się, że konfiguracja sterownika i programów nawadniania została dla danego czujnika poprawnie wykonana. Na przykład jeśli jeden z programów skonfigurowany jest tak, aby zarządzać oświetleniem krajobrazu, należy upewnić się, że stacje tego programu ignorują dane wejściowe z lokalnego czujnika pogodowego. Szczegółowe informacje znajdują się w Sekcji D, w punkcie Czujnik pogodowy.

Zakończenie instalacji

Montaż drzwiczek przednich



1 Ustawić trzy zawiasy drzwiczek w równej linii z plastikowymi słupkami znajdującymi się na sterowniku.

Wcisnąć zawiasy na słupki do momentu, aż drzwiczki zatrzasną się 2 we właściwej pozycji.



Sprawdzanie instalacji zewnętrznej

Po podłączeniu części lub wszystkich zaworów oraz ich zaprogramowaniu w sterowniku ESP-LXME można w celu przetestowania zaworów sprawdzić elektryczną część instalacji, nawet jeśli woda nie jest jeszcze podłączona.

Jeśli woda jest podłączona, a użytkownik chciałby przeprowadzić test części lub wszystkich stacji, najprostszym sposobem jest skorzystanie z funkcji testowania wszystkich stacji "Test All Stations". Szczegółowe informacje znajdują się w Sekcji C, w punkcie Testowanie wszystkich stacji.



Deklaracja zgodności

Zastosowanie dyrektywy Rady: 2004/108/WE

Normy, z którymi deklarowana jest zgodność:	EN55014-1: 2001 Klasa B EN55022 Emisja promieniowana EN55022 Emisja przewodzona EN61000-3-2 EN61000-3-3
	EN55014-2: 2001 EN61000-4-2 EN61000-4-3 EN61000-4-4 EN61000-4-5 EN61000-4-6 EN61000-4-8 EN61000-4-11
Nazwa producenta: Adres producenta:	Rain Bird Corporation 9491 Ridgehaven Court San Diego, CA 92123
	619-671-4048
Equipment Description:	Sterownik nawadniania
Opis urządzenia:	Wymagania dotyczące urządzeń gospodarstwa domowego, narzędzi elektrycznych i podobnych sprzętów
Numer modelu:	ESP-LXME

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że powyższe urządzenie spełnia wymagania powyższej dyrektywy i norm.

> Tucson, AZ USA Miejscowość:

> > Podpis:

Lef. p <

Imię i nazwisko: Stanowisko:

Dyrektor

Ryan L. Walker



RAIN BIRD CORPORATION 6991 E. Southpoint Road Tucson, AZ 85756

© 2012 Rain Bird Corporation

® "Rain Bird", "SimulStations", "FloManager", "FloWatch", "FloZone" and "Cycle+Soak" są zarejestrowanymi znakami towarowymi Rain Bird Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

www.rainbird.com

Styczeń 2012

P/N: 638083-01