

Dno studni drenarskiej PP-B



Pokrywa PP służy do **zasłepienia dna i/lub zwieńczenia rury** karbowanej budującej studzienkę drenarską.

Rurę trzonową, która jest przycięta i zamknięta od dołu pokrywą posadzić należy na odpowiednio przygotowanej podsypce. W celu upewnienia się, że studzienka będzie właściwie umocowana, należy docisnąć ją w taki sposób, aby wypełnić luki pod pokrywą.