

## Teleskop A15 z włazem do studni drenarskich



**Teleskop z włazem** to element rewizyjny wieńczący studzienkę drenarską umieszczoną w nawierzchni asfaltowej lub betonowej.

Studzienki z włazami teleskopowymi **muszą być** osadzone w nawierzchni utwardzonej. Mięszkość nawierzchni betonowej lub asfaltowej nie może być mniejsza niż **100 mm**. W początkowej fazie robót należy unieść właz studzienki na ok. 50 mm powyżej nawierzchni, aby swobodnie wykonywać kolejne czynności montażowe, Asphalt/beton musi **całkowicie przylegać** do żeliwnej ramy włazu, należy usunąć wszelki piasek lub żwir z górnej części włazu. W obszarze rury piasek lub żwir musi być odpowiednio zagęszczony i należy zachować szczególną ostrożność, aby nie dostawał się on podczas montażu do wnętrza studzienki. Górna część włazu musi być zlicowana z powierzchnią nawierzchni.