

MODELE	RAIN BIRD						HUNTER									GALCON				ORBIT			RAIN	CEPEX
	ESP-RZX	ESP-TM2	ESP-ME	ESP-ME3	ESP-LXME	ESP-LXD	X2	X-CORE	PCC	PRO-C	I-CORE	ICC2	ACC	HC	PRO-HC	AC	AC-6S	AC-S	AC-24-8	B.HYVE wew.	B.HYVE	EASY-SET LOGIC	I - DIAL	CMC
RODZAJ ZASILENIA	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	9 V / 230 V	230 V
LOKALIZACJA																								
na zewnątrz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•			•	•		•	•	•	
wewnątrz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
DANE TECHNICZNE																								
liczba sekcji	4,6,8	4,6,8,12	4-22	4-22	8/12-48	50-200	4,6,8,14	4,6,8	9,12,15	3-15	6-42	8-38/8-54	12-42, 1-99	6,12	6,12,24	4,6	6	9,12	8-24	4,8	6,12	6,9,12	4,6,8	8-24
czas pracy sekcji [max. godz.]	3	6	6	6	12	12	6	4	6	6	12	12	6	24	24	12	12	12	9	99 min.	99 min.	4	4	9
liczba programów	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	6	12	2	3	3	3	3	3	3	2	4	3
liczba startów dziennie w programie	6	12	6	6	8	8	4	4	4	4	8	8	10	6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4
budżet wodny	•	•	•	•	• (ustawienie wg programu lub miesiąca)	• (ustawienie wg programu lub miesiąca)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ręczne uruchamianie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
opóźnienie wykonywania programu		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•
liczba zaworów na sekcję	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	5	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
liczba sekcji mogących pracować jednocześnie	1	1	1	1	5	8	1	3	1	3	5	2	14	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1
obsługa zaworu głównego/ przekaźnika pompy	•	•	•	•	• (programowanie wg sekcji)	• (programowanie wg sekcji)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•
PROGRAMOWANIE																								
wg dni tygodnia	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
cyklicznie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
w dni parzyste lub nieparzyste	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•							•	•	•		
program testowy				•	•	•					•	•	•	•	•							•		•
wbudowany czujnik natężenia prądu wykrywający awarie		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• (w modelu 12-sekcyjnym)	•				•					
program domyślny po przerwie w dopływie prądu	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
WSPÓŁPRACA Z CZUJNIKAMI/MODUŁAMI																								
ilość dostępnych podłączeń czujników deszczu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	5	2	2	1	1	1	1	2	2	2	1	1
wiatru	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
wilgotności gleby	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
przepływomierz				•			•						•	•	•									
WiFi	•	•	•	•			•							•	•					•	•			

LEGENDA	
dostępność danej funkcji	•