

## Starter z gwintem wewnętrznym 3/4" do węża Layflat Palaplast



### Starter do węża Layflat z gwintem wewnętrznym 3/4"

Złączka 3/4" GW z końcówką do umieszczenia w wężu Layflat. Aby umieścić złącze w wężu wykonaj otwór pistoletem do dziurkowania D-13 lub D-14.