


## Zatrask do połączenia dna i skrzynki STORMBOX



Zatraski są stosowane tylko w wersji Stormbox. Służą do połączenia den, den ze skrzynką oraz samych skrzynek w poziomie i pionie. Miejsca połączeń na dnie oraz skrzynce oznaczone są napisem "CLIP".

### Ilość potrzebnych zatrasków w zależności od sposobu połączenia w systemie Stormbox:

- połączenie dna ze skrzynką - **12 szt.**
- połączenia dwóch skrzynek - **12 szt.**
- połączenie skrzynek w pionie w naprzemienny sposób - **8 szt.**
- połączenie skrzynek w poziomie - **12 szt.**



Miejsca do podłączenia skrzynek w poziomie (widok z góry).

## Parametry techniczne

### **Zatrząski do skrzynki STORMBOX:**

- **materiał:** polipropylen (PP-B), barwa zielona
- **wymiary:** 36,5 x 21,5 mm