

Zawór zwrotny Netafim do linii kroplującej DNL 1/2" GZ



Dane techniczne

Producent: **Netafim**

Zawór zwrotny do linii kroplującej 1/2" NETAFIM

Zawór zwrotny NETAFIM zamyka się kiedy system kończy swoją pracę redukując do minimum wycieki i spływy wody spowodowane różnicami wysokości w instalacji nawadniającej. Szczególnie polecany w przypadku podlewania upraw na terenach o zróżnicowanej rzeźbie.

Sposób instalacji:

1. W przypadku kiedy różnica w wysokości terenu wyrażona w metrach przekracza ciśnienie zamknięcie emiterów (1 bar = 0,1 m) należy dokonać podziału stoku na sektory które różnicę mają mniejszą niż to ciśnienie i w miejscach podziału, na liniach kroplujących, zastosować zawór DNL,
2. Jeżeli magistrala oraz linia kroplująca zamontowana jest na stoku umieść zawór DNL na końcu magistrali oraz na linii nawadniającej. Nie instaluj więcej niż 2 zawory na linię nawadniającą.
3. Używając zaworu zwrotnego należy wziąć pod uwagę generowane przez zawór straty ciśnienia. Upewnij się, że minimalne ciśnienie robocze przewodu jest wyższe niż ciśnienie otwarcia zaworu DNL
4. Jeśli zawór zwrotny DNL jest montowany na końcu magistrali, a przed linia bez kompensacji ciśnienia, poprawia jednolitość wypływu wody na instalacji.

Producent: Netafim

Warianty

WYBÓR RODZAJU	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
czerwony 0,8-0,2 bar	3-5 dni	15.38 zł 13.46 zł	15.38 zł
czarny 1,2-0,4 bar	3-5 dni	13.20 zł 11.55 zł	13.20 zł
brązowy 1,6-0,6 bar	Na magazynie	19.45 zł 17.01 zł	19.45 zł

Parametry techniczne

- **Gwint:** 1/2" GZ
- **Przepływ max:** 1,4 m³/h
- **Tworzywo:** silikon
- **Ciśnienie zamknięcia:** czerwony 0,2 bar; czarny 0,4 bar
- **Zakres przepływu (rekomendowany):** 0-1000 l/h

TECHNICAL INFORMATION

FLOW RATE RECOMMENDED RANGE (L/H)	MAX. WORKING PRESSURE (BAR)	MIN. OPERATING PRESSURE (BAR)	SHUT-OFF PRESSURE (BAR)	INLET/OUTLET	COLOR
0-1000	4.0	0.8	0.2	1/2" MTH	Red
0-1000	4.0	1.2	0.4	1/2" MTH	Black
0-1000	4.0	1.6	0.6	1/2" MTH	Brown
0-1000	4.0	2.0	0.8	1/2" MTH	Blue

DNL - HEAD LOSS

