Czujnik ruchu SMART MOVE do transformatora SMART HUB, in-lite

Czujnik ruchu SMART MOVE do transformatora SMART HUB, in-lite

Bezprzewodowy czujnik ruchu SMART MOVE został opracowany dla transformatora SMART HUB-150. Dzięki łączności Bluetooth nie jest potrzebne połączenie kablowe. Istnieje możliwość regulacji czujnika za pomocą wbudowanej aplikacji. Służy do podłączenia do jednej lub więcej linii na transformatorze SMART HUB-150

Urządzenie SMART MOVE należy umieścić płasko przy ścianie na wysokości od 1,8 do 2 metrów, w zasięgu bezpośredniego światła słonecznego.

Posiada następujące funkcje:

- Włączenie oświetlenia na przedział czasowy między 1 a 60 minutami.
- Obsługiwany za pomocą aplikacji in-lite
- Nie wymaga kabla do podłączenia